



جمهورية مصر العربية

وزارة الإسكان والمرافق

مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني

الكوود المصرى

لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ أعمال المباني
الجزء الثالث : الحوائط الحاملة

قرار وزارى رقم ١٧٩ لسنة ١٩٩٤

اللجنة الدائمة

لإعداد الكوود المصرى لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ
أعمال المباني

١٩٩٥

الطبعة الأولى



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية



جمهورية مصر العربية

وزارة الإسكان والمرافق

مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمرانى

الكود المصرى

لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ أعمال المبانى

الجزء الثالث - الحوائط الحاملة

قرار وزارى رقم ٤٧٩ لسنة ١٩٩٤

اللجنة الدائمة

لإعداد الكود المصرى لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ

أعمال المبانى

١٩٩٥

الطبعة الأولى

تقديم

نظراً للتطور المتلاحق فى مجال البناء على المستوى العالمى والمستوى المحلى وما يمثله هذا القطاع من إستثمارات ضخمة وما صاحب ذلك من إستحداث طرق وأساليب جديدة فى أعمال تنفيذ المباني كان من أهمها العوده إلى البناء بأسلوب الحوائط الحاملة ومما جعل أساليب التصميم بها وتطورها تدرس بكليات الهندسة لطلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا .

ولما كانت أعمال المباني يجرى تنفيذها دون أسس أو إشتراطات لأعمال التصميم أو مقاومتها لأحمال الزلازل ، لذلك فقد صدر القرار الوزارى رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٨٧ بتشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى لأعمال المباني ، وقد قامت اللجنة الدائمة من خلال لجانها التخصصيه المختلفه بإعداد مشروع الكود الجديد كمسوده أولى ووزعته على الجهات المتخصصه من الهيئات العامه والجامعات ومراكز البحوث والمكاتب الاستشاريه والقوات المسلحة وشركات المقاولات وغيرها لإبداء الرأى فيه ثم عقدت ندوات عامه لمناقشة الكود وأخذ فى الاعتبار كل رأى بناءً، وبناءً على هذه الآراء تم إعداد الكود المصرى لأعمال المباني فى صورته النهائية مكوناً من ستة أجزاء ، وذلك بعد استبعاد الجزء الثانى والسابع لصدر كود الأحمال الموحد الذى يغطى الأجزاء الخاصه بالأحمال وكود مقاومة المباني للزلازل . هذا وقد تم بتوفيق الله وعونه إصدار هذا الكود بالقرارات الوزاريه من رقم ٤٧٨ إلى رقم ٤٨٣ لسنة ١٩٩٤ وتنص هذه القرارات على أن تتولى اللجنة الدائمة لهذا الكود تحديثه وتطويره كلما دعت الحاجه إلى ذلك، وتعتبر التعديلات المحدثه

بعد إصدارها جزءاً لا يتجزأ من الكود ، كما يتولى مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني العمل على نشر هذا الكود والتعريف به والتدريب عليه بما يحقق الارتقاء بأعمال المبانى فى مصر .

والله ولى التوفيق

وزير الإسكان والمرافق

مهندس / محمد صلاح الدين حسب الله
١٩٩٤/٨/٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزارى رقم ٤٧٩ لسنة ١٩٩٤

بشأن الكود المصرى لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ

أعمال المباني

الجزء الثالث : الحوائط الحاملة

وزير الإسكان والمرافق :

- بعد الإطلاع على القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء .
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٧ فى شأن مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٨٧ فى شأن تشكيل اللجنة للكود المصرى لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ أعمال المباني .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٨٩ بتشكيل اللجنة الدائمة لإعداد أسس تصميم وإشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٨٩ فى شأن تشكيل اللجنة الرئيسية لأسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء .
- وعلى مذكرة السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني المقدمة بتاريخ ١٩/١٢/١٩٩٤ .

قرار

- مادة (١) : يتم العمل بالجزء الثالث من كود أعمال المباني والخاص بالحوائط الحاملة .
- مادة (٢) : تلتزم الجهات المعنية والمذكورة فى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ بتنفيذ ما جاء بهذا الكود وهو الجزء الثالث من كود أعمال المباني والخاص بالحوائط الحاملة .
- مادة (٣) : تتولى اللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ أعمال المباني إقتراح التعديلات التى تراها لازمة بهدف التحديث كلما دعت الحاجة الى ذلك ، وتصير التعديلات بعد إصدارها جزءاً لا يتجزأ من الكود .
- مادة (٤) : يتولى مركز بحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني العمل على نشر هذا الكود والتعريف به والتدريب عليه وتصير التعديلات بعد إصدارها جزءاً لا يتجزأ من الكود .
- مادة (٥) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعتبر نافذاً بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر .

وزير الاسكان والمرافق

مهندس / محمد صلاح الدين حسب الله
١٩٩٤/٨/٢٠

من المعلوم أن أسلوب البناء بالحوائط الحاملة (المبانى الحاملة) قد بدأ يستعيد مكانته منذ حوالى منتصف القرن الحالى . حيث كانت نقطة البداية هى إنشاء مبنى سكنى من تسعة عشر دورا بحوائط حاملة فى زيورخ بسويسرا ، ثم مبنى مماثل من سبعة عشر دورا فى احدى ضواحي زيورخ ، وانتقل الاهتمام إلى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا حيث اعدت خطة وصفت فى الاولى بأنها قومية وفى الثانية بأنها متكاملة لوضع اسس التصميم واشتراطات التنفيذ للمبانى الجاملة والتي سميت فى بعض الدول (Structural masonry) وفى دول أخرى اطلق عليها (Calculated masonry)

ولقد أوضحت الدراسات التجميعية فى هذا المجال ان هناك اعتبارات كثيرة كانت بمثابة المنطلق لهذا الاتجاه الا انه يأتى فى مقدمتها - بلاشك - ما يلى :

الاول : الاستفادة من قدرات وحدات البناء (Building units)

طوب وبلوكات بعد ان تطورت صناعتها وبالتالى كفاءتها.

الثانى : التوفير فى استخدام حديد التسليح .

وبالنظر الى مصر إستمرت الطوبة الحمراء هى وحدة البناء الاساسية ، الا إنه بيناء السد العالى وما تبعه من مراحل إحتجاز طمى النيل واتجاه الدولة للتوسع فى انتاج بدائل الطوب الاحمر قد اصبح فى مصر اكثر من نوع واكثر من رتبة فى نفس النوع ، وعلى سبيل المثال : الطوب الاسمنتى ، الطوب الطبقى ، الطوب الرملى الجبرى ، الطوب الخفيف ، البلوكات الحجرية . . . الخ.

وبالأخذ فى الاعتبار - من جانب آخر - لخطى التعمير والإسكان وما تمثله إستثماراتها الضخمة والتي تقارب حوالى ٥٠ ٪ من الإستثمارات الكلية السنوية للدولة فلقد أصبح لزاماً أن تفكر الدولة فى تحقيق الإستفادة القصوى من موارد وقدرات وحدات البناء بأنواعه ويستلزم هذا بالتبعية أن تتوافر أسس التصميم واشتراطات التنفيذ لأعمال البناء بأنواعها المختلفة .

لما سبق فلقد صدر قرار السيد المهندس وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٨٧ بتشكيل اللجنة الدائمة لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ أعمال المبنى وقد نص على : أن تتولى اللجنة مسئوليتها فى إعداد أسس التصميم واشتراطات التنفيذ بالنسبة لأعمال المبنى وفقاً لأحكام القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ كما نص القرار على أن تتم دراسة الموضوعات التالية كأجزاء من الكود :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ١ - الرموز والمصطلحات | Symbols & Technical Terms |
| ٢ - أعمال الموقع | Site Investigation & Analysis |
| ٣ - الأحمال | Loads |
| ٤ - الحوائط الحاملة | Bearing Walls |
| ٥ - الحوائط المستخدمة كستائر خارجية | Curtain Walls |
| ٦ - الحوائط غير الحاملة (القواطع) | Partitions |
| ٧ - العقود والقباب والأقبية | Arches, Vaults & Domes |
| ٨ - وقاية المبنى من الحريق | Fire Protection of Buildings |
| ٩ - مقاومة المبنى للزلازل | Seismic Analysis of Wall Bearing Structures |

ونظراً لتشكيل لجنة دائمة لكود الحريق وكذلك لصنوبر كود الأحمال الموحد فقد أشتمل كود المبنى على الأجزاء التالية والتي يمكن تلخيصها كالآتى :

الجزء الأول : أعمال الموقع

تعتبر أعمال الموقع من أهم الخطوات والتي على ضوء الدراسات الأولية لها تحدد صلاحيات الموقع للمشروع المزمع إقامته عليه من حيث أسس التصميم وتحديد دراسات الموقع للغرض المخصص له .

ويغطى هذا الكود كافة النواحي الفنية والإقتصادية والبيئية والمناخية والجيولوجية وكذلك النواحي القانونية .

الجزء الثانى : الأحمال

يرجع لكود الأحمال الصادر بالقرار الوزارى رقم ٤٥ لسنة ١٩٩٢

الجزء الثالث : الحوائط الحاملة

يحدد هذا الكود المتطلبات الدنيا التى يجب مراعاتها عند حساب وتصميم وتنفيذ العناصر الحاملة من مباني الطوب أو البلكات .

ويشتمل الكود على بيان بالمواد التى يمكن أستخدامها فى بناء العناصر الحاملة والمواصفات القياسية لهذه المواد وأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وأساليب العزل للرطوبة والحرارة والصوت .

ولا يشتمل هذا الكود على الحوائط الحاملة من الخرسانة والتي يرجع فى شأنها إلى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (قرار وزارى رقم ٤٦٤ لسنة ١٩٨٩ والقرارات اللاحقة) .

الجزء الرابع : كود الحوائط الخارجية المستعملة كستائر خارجية

يحدد هذا الكود أسس تصميم وشروط تنفيذ الحوائط الخارجية الخفيفة غير الحاملة التى تبنى بوحدات البناء المختلفة أو التى تتشكل من الوحدات الجاهزة الخفيفة ، شاملاً مختلف نوعيات الحوائط الستائرية وأستعمالاتها وطرق تصميمها بما يحقق كفاءة الأداء وكذلك متطلبات تركيبها وتثبيتها فى عناصر المنشأ لضمان مقاومتها

العوامل الجوية والمناخية المؤثرة عليها ومدى تحملها مع الزمن .

لجزء الخامس : كود الحوائط غير الحاملة المستعملة كقواطع

يحدد هذا الكود أسس تصميم وشروط تنفيذ الحوائط غير الحاملة المستعملة كقواطع سواء من وحدات البناء أو من الوحدات الجاهزة الخفيفة . ويتناول الكود بالتفصيل نوعيات القواطع من حيث المواد المستعملة فى تشكيلها أو طبيعتها كقواطع ثابتة أو كقواطع قابلة للحركة وكذلك متطلبات كل نوعيه منها فيما يتعلق بمكوناتها وطرق تثبيتها وما يتطلبه ذلك من إشتراطات .

لجزء السادس : العقود والقباب والأقبية

يشمل كود العقود والقباب والأقبية دراسة تفصيليه لمختلف المواد ووحدات البناء المستخدمه وطرق تصنيفها وتشكيلها معمارياً وإنشائياً وخواصها الرئيسيه وما يتصل بها من الأربطة والكائنات والأحزمه وما إليها .

الجزء السابع : مقاومة المباني من الحوائط الحاملة للزلازل

يختص هذا الجزء بالمتطلبات الدنيا لإعتبار تأثير الزلازل على المباني وكيفية تقييم هذا التأثير بهدف التحكم فيه وضمان أن تكون احتمالات الإنهيارات والتدهور فى المباني نتيجة للزلازل أقل ما يمكن .

ولا يختص هذا الجزء بدراسة تأثير الزلازل على المنشآت ذات الطابع الخاص مثل المفاعلات الذرية وغيرها . كما لا يختص هذا الجزء بالإعتبارات الخاصة لتقليل أثر الزلازل على العناصر الأخرى التى تدخل فى المباني مثل العناصر الخرسانية أو العناصر المعدنية .

الجزء الثامن : المصطلحات الفنية والرموز

يعتبر هذا الجزء معجم عربى شامل ثنائى اللغة ليفطى النقل بين الإنجليزى والعربيه كجزء مستقل بجانب الأجزاء الأخرى للكود المصرى لأعمال المباني ليكون مرجعاً وافياً للمصطلحات الفنية والرموز والإختصارات الأكثر تتاولاً وإستخداماً والأشد تأثيراً وإحتياجاً فى جميع أعمال التشييد والبناء بصورة متكامله .

(ى)

اللجنة الدائمة

لإعداد الكود المصرى لأسس تصميم وإشتراطات تنفيذ أعمال المباني

اولا ، اعضاء اللجنة الدائمة ،

رئيسا
أ.د.م/ أحمد كمال عبد الفتاح
أ.د.م/ أحمد على العريان
م/ أحمد مختار العقبى
م/ (المرحوم) حامد الوكيل
أ.د.م/ (المرحوم) حسن طه العروسى
أ.د.م/ حسين محمد ماجد
د.م/ رمسيس سدره
د.م/ عادل فريد
أ.د.م/ عزت هاشم مرسى
أ.د.م/ كمال نصيف غالى
م/ محمد فتحى ابوشادى
أ.د.م/ فاطمة الزهراء السعيد الرفاعى
أ.د.م/ أميمة أحمد صلاح الدين صالح
م/ ماهر أحمد على

ثانيا : أعضاء المكتب التنفيذي.

رئيسا

أ.د.م/ أحمد كمال عبد الفتاح

د.م/ رمسيس سدره حنين

أ.د.م/ عزت هاشم مرسى

أ.د.م/ كمال نصيف غالى

ثالثا : الأمانة الفنية :

أ.د.م/ فاطمة الزهراء السعيد رفاعى

أ.د.م/ أميمة أحمد صلاح الدين صالح

أعضاء لجنة الحواظ الحاملة

(مقررا)

أ.د.م. / عزت هاشم مرسى

أ.د.م / فاطمة الزهراء الرفاعى

أ.د.م. / أميمة أحمد صلاح الدين

أ.د.م / شادية نجا الابيارى

أ.د.م / منير محمد كمال

د.م / أحمد شريف

د.م / هبة حامد بهنساوى

الأمانة الفنية :

م / هشام سعيد فهمى

مراجعة :

أ.م. / أحمد أبو الوفا مخلوف

لواء م. / أحمد قدرى الجوهري

د.م / أحمد كمال عبد الخالق

الصفحة	المحتويات	الموضوع:
١	١ - المجال والهدف	
١	١-١ المجال	
١	٢-١ الهدف	
١	٢ - تعريفات	
٤	٣ - المواد	
٤	١-٣ المواصفات القياسية	
٦	٢-٣ المون	
٦	١-٢-٣ مكونات المون	
٧	٢-٢-٣ أنواع المون	
٧	١-٢-٢-٣ المونه الأسمنتيه	
٧	٢-٢-٢-٣ المونه الأسمنتيه الجيريه	
٧	٣-٢-٢-٣ المونه بالاضافات	
٨	٤-٢-٢-٣ المونه المسلحه بالالياف	
٨	٥-٢-٢-٣ المونه الراتنجيه	
٩	٣-٢-٣ نسب مكونات أنواع المون الرئيسيه	
١٠	٤-٢-٣ خلط المونه	
١١	٣-٣ وحدات البناء	
١١	١-٣-٣ تعريفات	
١٢	٢-٣-٣ أنواع وحدات البناء	
١٢	١-٢-٢-٣ الطوب والبلوكات الطقليه	
١٢	٢-٢-٣-٣ الطوب الجيرى الرملى	

٢١	٤-٣-٢ اجهادات الشد
٢٢	٤-٣-٢ اجهاد القص
٢٣	٤-٣-٤ معايير المرونة ومعايير الجساءة
٢٤	٥- الاجهادات المسموح بها فى عناصر المباني المسلحة
٢٤	٥-١ الاجهادات المسموح بها فى المباني
٢٤	٥-٢ الاجهادات المسموح بها فى صلب التسليح
٢٤	٥-٣ نسبة معايير المرونة
٢٧	٦- قوى القص المسموح بها فى المسامير القلاووظ والجوايط المدفونه
٢٨	٧- الاحمال
٢٨	٧-١ الاحمال التصميميه
٢٨	٧-٢ القوى والاحمال الاخرى
٢٨	٨- اعتبارات تصميم الحوائط غير المسلحة والمعرضه اساسا لاحمال رأسيه
٢٨	٨-١ سمك الحائط
٢٩	٨-٢ الركيزه العرضيه
٢٩	٨-٢-١ الركيزه العرضيه الفعاله
٢٩	٨-٢-٢ الحوائط المتوازية أو مجوعة الاعمدة
٣٠	٨-٢-٣ الرباط عند التقاطعات
٣٠	٨-٢-٤ الدعامات غير المسلحة
٣١	٨-٣ نسبة النحافة ونسبة النحافة القصوى
٣١	٨-٣-١ نسبة النحافة
٣١	٨-٣-٢ نسبة النحافة القصوى
٣١	٨-٤ الارتفاع الفعال
٣٢	٨-٥ الاسقف المثبتة بغير قاعلية

الصفحة

١٣	٣-٢-٢ الطوب الجيرى الرملى الخفيف
١٣	٣-٢-٤ الطوب والقوالب الخرسانيه
١٣	٣-٢-٥ البلوكات الحجرية الطبيعيه
١٣	٣-٢-٦ البلوكات الحجرية الصناعيه
١٤	٣-٢-٧ الألواح والحوائط الخرسانية
١٤	٤- تصميم العناصر الانشائية العاملة
١٤	٤-١ اساس التصميم
١٤	٤-١-١ عام
١٥	٤-١-٢ التصميم الانشائى للمباني
١٥	٤-١-٣ افتراضات التصميم الانشائى
١٥	٤-١-٤ الابعاد التصميميه
١٦	٤-١-٥ حساب الاجهادات
١٦	٤-١-٦ الاتزان العرضى
١٦	٤-١-٧ الحوائط أو العناصر من وحدات بناء ومون مختلفة
١٦	٤-١-٨ مقاومة احمال الرياح والزلازل واحمال الانشاء
١٧	٤-٢ مقاومة الضغط المميزه للمباني
١٧	٤-٢-١ عام
١٧	٤-٢-٢ تعيين مقاومه الضغط المميزه للمباني باختبار المنشور
١٨	٤-٢-٣ تعيين مقاومه الضغط المميزه للمباني باختبار وحدات البناء
٢١	٤-٣ الاجهادات المسموح بها فى عناصر المباني غير المسلحة
٢١	٤-٣-١ اجهادات الضغط

الصفحة

٤٤	٥-٩ الحوائط الستائرية
٤٥	٦-٩ الحوائط ذات البواكى
٤٥	٧-٩ الحوائط السائده
٤٥	٨-٩ الدراوى وما فى حكمها
٤٥	٩-٩ الحوائط ذات الاشكال الخاصة
٤٦	١٠-٩ حوائط القص
٤٦	١-١٠-٩ اجهادات الشد فى المباني غير المسلحة
٤٦	٢-١٠-٩ اقصى قيمة لقوى القص
٤٦	٣-١٠-٩ مجموعات حوائط القص
٤٧	٤-١٠-٩ تأثير الشفة فى حوائط القص
٤٨	١٠- اعمال المباني المسلحة
٤٨	١-١٠ قواعد التصميم
٤٨	٢-١٠ المونة والحقن لاعمال المباني المسلحة
٤٨	١-٢-١٠ المونة
٤٨	٢-٢-١٠ الحقن
٤٩	٣-١٠ التسليح الادنى
٤٩	١-٣-١٠ ادنى تسليح فى الحوائط المسلحة
٤٩	٢-٣-١٠ ادنى تسليح فى الدعامات المنفصلة أو الحوائط المصممة
٤٩	كدعامات منفصلة .
٤٩	٤-١٠ الحوائط والدعامات المنفصلة المسلحة جزئيا
٥٠	٥-١٠ ربط تسليح الضغط
٥٠	٦-١٠ نسب الابعاد الدنيا

الصفحة

٣٢	٦-٨ الفتحات فى الحوائط
٣٣	٧-٨ الطول الفعال
٣٤	٨-٨ الابعاد القياسية الدنيا للدعامات
٣٤	١-٨-٨ الدعامات المنفصلة
٣٤	٢-٨-٨ الدعامات المتداخلة
٣٤	٩-٨ السمك الفعال
٣٤	١٠-٨ قوة الضغط المسموح بها فى الحوائط والدعامات المنفصلة من المباني غير المسلحة.
٣٦	١-١٠-٨ العوامل المؤثرة فى القوى المسموح بها
٣٦	٢-١٠-٨ قوى الضغط المسموح بها
٣٦	٣-١٠-٨ انقاص القوى المسموح بها فى الاعضاء ذات القطاعات الصغيرة
٤٠	٤-١٠-٨ زيادة الاجهادات المسموح بها فى الاعضاء المعرضة لاحمال مركزة
٤٠	٥-١٠-٨ الاجهادات فى المباني المجاورة للركائز العرضية
٤١	٩- اعتبارات تصميم الحوائط والعناصر الاخرى غير المسلحة
٤١	١-٩ الحوائط المجوفة
٤١	١-١-٩ الاحمال المسموح بها
٤٢	٢-١-٩ الاربطه فى الحوائط المجوفة
٤٣	٢-٩ الفعل العقدى للمباني
٤٣	٣-٩ الاعتاب
٤٤	٤-٩ الحوائط ذات الواجهات القشرية

الصفحة

٥٨

١٠-١٦ الفطاء خارج التسليح

٥٩

١١- اشتراطات التنفيذ

٥٩

١١-١ تخطيط الموقع بالنسبة للمبنى

٥٩

١١-١-١ عام

٥٩

١١-٢-١ التخطيط الافقى

٦٠

١١-٣-١ التخطيط الرأسى

٦١

١١-٢ الشدات

٦١

١١-٣ التشوين بالموقع

٦١

١١-٣-١ عام

٦١

١١-٣-٢ وحدات البناء

٦٢

١١-٣-٣ الاسمنت والجير المطفا

٦٢

١١-٣-٤ الركام الصغير

٦٣

١١-٣-٥ المون الجاهزه والخطة الجاهزه من الجير والرمل

٦٣

١١-٣-٦ طبقات العزل المرنة

٦٣

١١-٤ تجهيز وخلط واستعمال المون

٦٣

١١-٤-١ عام

٦٤

١١-٤-٢ تحضير المكونات

٦٨

١١-٤-٣ استخدام المون

٦٨

١١-٥ رص المداميك

٦٨

١١-٥-١ التخطيط

٦٩

١١-٥-٢ سمك الفواصل

٧٠

١١-٥-٣ تحقيق جودة التماسك بين وحدات البناء والمونة

الصفحة

٥٠

١٠-٦-١ الكمرات

٥٠

١٠-٦-٢ الحوائط

٥١

١٠-٧-١ القوى المحورية المسموح بها

٥١

١٠-٧-١ الدعامات المنفصلة والحوائط المصممة كدعامات منفصلة

٥١

١٠-٧-٢ الحوائط غير المصممة كدعامات منفصلة

٥١

١٠-٨ القطاعات المعرضة لقوة ضغط وعزوم انحناء

٥٢

١٠-٩ القص والشد القطرى

١٠-١٠ الاحمال الرأسية المسموح بها فى الحوائط والدعامات المسلحة

٥٣

جزئيا

٥٤

١١-١ تثبيت الحوائط فى الاسطح الرابطة

٥٥

١٢-١ التصميم الانحنائى للمباني المسلحة

٥٥

١٠-١٢-١ الافتراضات

٥٥

١٠-١٢-٢ التسليح الادنى

٥٥

١٠-١٣ التسليح الجزعى

٥٥

١٠-١٣-١ انواع التسليح الجزعى

٥٦

١٠-١٣-٢ الكانات

٥٦

١٠-١٣-٣ الاسياخ المكسحه والكانات المائلة

٥٧

١٠-١٣-٤ المسافة بين التسليح الجذعى

٥٧

١٠-١٤ اجهاد وطول التماسك

٥٧

١٠-١٤-١ اجهاد التماسك

٥٨

١٠-١٤-٢ طول التماسك والمسافات واشتراطات تشكيل التسليح

٥٨

١٠-١٥ الوصلات

الصفحة

٨٢	١١-٦-٩ تثبيت الهياكل
٨٢	١١-٧ الاعمال الاعتيادية
٨٣	١١-٨ الوقاية من الاتلاف اثناء الانشاء

الصفحة

٧١	١١-٥-٤ المظهر
٧١	١١-٥-٥ عمل الفواصل
٧٢	١١-٥-٦ التكحيل
٧٢	١١-٥-٧ رص الطوب
٧٣	١١-٥-٨ رص البلوكات
٧٣	١١-٥-٩ الاعتاب من البلوكات المسلحة
٧٤	١١-٥-١٠ طبقات عزل الرطوبة والواقيات ذات الاخدان والتقوي
٧٥	١١-٥-١١ الحوائط المجوفة
٧٧	١١-٥-١٢ حشوات الفروق بين المباني
٧٧	١١-٥-١٢-١ تجهيز الاسطح
٧٨	١١-٥-١٢-٢ استخدام المواد اللاصقة
٧٨	١١-٥-١٢-٣ انواع النظم اللاصقة
٧٩	١١-٥-١٢-٤ ربط المباني
٧٩	١١-٦-١ التفاصيل الانشائية
٧٩	١١-٦-١-١ الاركاز والحواف
٧٩	١١-٦-٢ الراكز (البغال)
٧٩	١١-٦-٣ الجلسات والاعتاب السفليه
٨٠	١١-٦-٤ الاعتاب
٨٠	١١-٦-٥ العقود
٨١	١١-٦-٦ التسنين والطبقة
٨١	١١-٦-٧ الاربطة بين الحوائط والقواطع
٨١	١١-٦-٨ فواصل الحركة

الجزء الثالث

الحوادث الحاملة

١- المجال والهدف:

١-١ المجال:

يحدد هذا الكود المتطلبات الدنيا التي يجب مراعاتها عند حساب وتصميم وتنفيذ العناصر الحاملة من مباني الطوب أو البلوكات .

ويشتمل الكود على بيان بالمواد التي يمكن استخدامها في بناء العناصر الحاملة والمواصفات القياسية لهذه المواد وأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وأساليب العزل للرطوبة والحرارة والصوت .

ولا يشتمل هذا الكود على الحوائط الحاملة من الخرسانة والتي يرجع في شأنها الى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (قرار وزارى رقم ٤٦٤ لسنة ١٩٨٩ والقرارات اللاحقه) .

٢-١ الهدف:

يتلخص الهدف من هذا الكود فى أن يكون تصميم وتنفيذ المنشأ من المباني الحاملة وغير الحاملة محققا للإستعمال والتشغيل الذى أنشئ من أجلهما مع توفير معامل أمان كاف ضد الانهيار والاتزان والشروخ المعيبه .

٢- تعريفات :

التعريفات التالية خاصه بهذا الكود :

حائط مباني حامل : (Loadbearing masonry wall)

حائط مصمم لحمل أحمال رأسيه بخلاف وزنه ويبنى من طوب أو بلوكات مصنعه أو بلوكات حجرية (طبيعيه أو مصنعه) ويتم ربطها بواسطه مرن ويستبعد من هذا النوع حوائط تتعرض اساسا لأحمال الرياح .

حائط مباني حامل مسلح : (Reinforced loadbearing masonry wall)

يسرى على هذا النوع من الحوائط نفس التعريف الوارد عاليه لحائط مباني حامل بالاضافه الى تسليحه بصلب مدفون فى طبقات المونه أو الحقن (grout) أفقيا ورأسيا بما يجعل الحائط يعمل كوحده واحده لمقاومه الاحمال .

وحدات حامله انشائيه : (Structural bearing units)

وحدات بناء لعناصر البناء الحامله لا تقل مقاومه الضغط لها عن ١٠٠ كجم /سم^٢ .

حائط مجوف : (Cavity wall)

حائط من شريحتين (2 leaves) مربوطتين مع بعضهما بأربطه من مواد معدنيه أو غيرها . وتبنى كل شريحه من وحدات انشائيه أو خرسانيه أو تركيبيه منهما ويترك الفراغ بين الشريحتين كتجويف متصل أو يملا بماده مائه (رغويه أو مفككه أو بالرمل) .

حائط بواجهة : (Faced wall)

حائط مكون من جزء أمامي ودعامه خلفيه يتم ربطهما سويا بحيث يعملان معا فى مقاومه الحمل .

حائط بواجهة قشريه : (Veneered wall)

حائط مكون من دعامه خلفيه وواجهة مثبتة عليها لاتشارك فى مقاومه الاحمال مع الدعامه الخلفيه .

دعامه أو بقله : (Pier)

عنصر يكون جزءا متكاملا من الحائط على هيئه مقاطع سميكة وتكون الدعامات أو البقلات على مسافات بطول الحائط لتكون ركائز عرضيه أو لتأخذ الاحمال الرأسيه المركزه ويكون سمك الركيزه هو السمك الكلى للحائط . وعند تربيط الحائط فى إحدى الشريحتين لحائط مجوف تعامل هذه الشريحه كحائط مستقل .

عمود : (Column)

عنصر رأسى حامل لا يزيد عرضه على أربع مرات سمكه

دعامه : (Buttress)

دعامه تقيد أو تحد من حركه الحائط فى اتجاه سمكه أو من حركة العمود فى اتجاه سمكه أو عرضه .

الارتفاع الفعال : (Effective height)

هو ارتفاع الحائط أو الركيزه أو العمود المأخوذ فى الاعتبار عند حساب معامل النحافه .

الطول الفعال : (Effective length)

هو طول الحائط المأخوذ في الاعتبار عند حساب معامل النحافة .

نسبة النحافة للدعامات المنفصلة : (Slenderness ratio)

هى النسبة بين الارتفاع الفعال والسك الفعال. وفى حالة الحوائط يؤخذ الطول الفعال إذا كان أقل من الارتفاع الفعال .

نسبة النحافة للحائط :

هى النسبة بين الارتفاع والسك الفعال أو النسبة بين الطول الفعال والسك الفعال أيهما أقل .

٣- المواد :

٣-١ المواصفات القياسية :

تكون المواد المستخدمة فى بناء الحوائط من الأنواع التى تفى بحدود المواصفات القياسية المصرية الصادره عن الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وضبط الجودة ، وفى حالة عدم وجود مواصفه قياسية لأى منها تتبع المواصفات الصادره عن الهيئة الدوليه للتوحيد القياسى . (International Standardization Organization (ISO) وذلك احين صدور مواصفه قياسية مصريه لهذه المادة من الهيئة المصريه السابق الاشاره اليها .

وقمنا بلى بيان بالمواصفات القياسية ذات الصله بهذه المواد :

الرمال :

م.ق.م ١١٠٨ / ١٩٧١ رمل مون المباني .

الاسمنت :

م.ق.م ٢٧٣ / ١٩٩١ : الاسمنت البورتلاندى العادى والسريع التصلد .
م.ق.م ٥٨٣ / ١٩٨٦ : الاسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات .
م.ق.م ١٠٧٨ / ١٩٧١ : الاسمنت البورتلاندى المخلوط بالرمل (الكرك).
م.ق.م ٩٧٤ / ١٩٦٩ : الاسمنت البورتلاندى الحديدى (٢٥) .

الجير :

م.ق.م ٥٨٤ / ١٩٦٥ : الجير الحى والجير المطفى .
م.ق.م ٥٩٧ / ١٩٦٥ : طرق اختبار الاجيار .

الطوب والبلوكات :

م.ق.م ٤٢ / ١٩٨٠ : الطوب الجيرى الرملى .
م.ق.م ٤٣ / ١٩٦٥ : طوب الواجهات .
م.ق.م ١٥٢٤ / ١٩٨٢ : وحدات البناء المصنعه من الطفله والمستخدمه فى الحوائط الحاملة .
م.ق.م ١٢٩١ / ١٩٧٦ : الطوب والقوالب الخرسانيه .
م.ق.م ١٤٠١ / ١٩٧٨ : الوحدات البنائيه من الخرسانه المساميه .

مواد العزل :

م.ق.م ١٣٩٥ / ١٩٧٧ : الطبقات العازله البيتومينييه .
م.ق.م ١٤٦٣ / ١٩٧٩ : راتنج الفينول فورما لدهيد
م.ق.م ١٤٩٥ / ١٩٨٠ : البولى يوريثان الرغوى المرن (اسفنج صناعى) .

م.ق.م ١٩٠/١٩٦٢ : مياه الشرب والتلج والطرق القياسية لفحصها وتحليلها .

٢-٣-٢-٣ المون:

١-٢-٣ مكونات المون:

الاسمنت : يستخدم أى من الاسمنتات البورتلاندى العادى - والمقاوم للكبريتات -

والمخلوط بالرمل (الكرك) والحديدى (٢٥) .

الجير : لا يستخدم الجير المخلوط مع الاسمنت .

الرمل : يستخدم الرمل الخاص بمون المباني (انظر البند ٣-١) .

الماء : يستعمل الماء الصالح للشرب وفى حالة وجود شك فى مصدر المياه قبل

استعمالها يجب أخذ عينات للاختبار طبقا للمواصفة القياسية الخاصة

الوارده بالبند ١-٣ .

الاضافات : تكون الاضافات للمون إما مسيلات أو مواد ملونه ولحين صدور مواصفات

قياسيه مصريه لهذه المواد يجب مراعاة مايلى :-

- يجب ألا تحتوى الاضافات على أية مواد كيميائيه قد تسبب أضرارا للحائط

كما يجب ألا يكون للإضافه أى تأثير سلبى على قوة المون . ولا يجوز استعمال

كلوريد الكالسيوم أو أية اضافات لها تأثير ضار على صلب التسليح .

- لا يسمح نهائيا باضافة الجبس للأسمنت .

- ان تكون الاضافات ذات انتاج مسجل ويتبع فى استعمالها اشتراطات الجهة

المنتجه مع ضرورة عمل خلطات تجريبية قبل البناء . ويفضل الاسترشاد

بمواصفات قياسيه أجنبية طبقا لما هو وارد بنشرتها الفنيه لحين صدور

مواصفات قياسيه مصريه .

٢-٢-٣ أنواع المون:

١-٢-٢-٣ المونه الاسمنتيه:

تتكون المونه الاسمنتيه من أسمنت فقط ورمل نظيف الحبيبات يخلطان بنسب حجميه

بواسطه صناديق معايره معتمده . كما يجب الالتزام بتنفيذ خلطات المونه المحددة فى وثائق

المشروع بمنتهى الدقة . وإذا لم تحدد النسب تؤخذ ١ أسمنت : ٣ رمل .

هذا ويمكن استخدام الاسمنت المخلوط بالرمل (كرك) مع عدم اضافة الجير نظرا لأنه

يساعد بتكوينه على تحسين قابليه تشغيل المونه ويمكن تحديد الخلطه المناسبه من البند

٣-٢-٣ .

٢-٢-٢-٣ المونه الاسمنتيه الجيرية:

تتكون المونه الاسمنتيه الجيرية من الاسمنت والجير والرمل واتحديد النسبه الملائمه

للمكونات يمكن الرجوع الى البند ٢-٢-٣ والجدول رقم (١) والخاص بمتطلبات المونه لحين

اصدار مواصفات قياسيه مصريه فى هذا الشأن كما أنه لحين صدور هذه المواصفات

يمكن الحصول على بيانات عن هذه المونه بالاستعانة ببعض المواصفات الاجنبيه .

٢-٢-٢-٣ المونه بالإضافات :

هى المونه المستخدم فيها اضافات مخفضه للماء (مسيلات) تؤدى الى تحسين قابليه

التشغيل للمونه . ويعطى البند ٢-٢-٣ النسب بالحجم للمونه فى حالة استعمال اضافات .

ويمكن تلوين المونه باستخدام أصباغ مطابقه للمواصفات القياسيه الخاصه بذلك

والمتفق عليها فى مواصفات المشروع وتقدم عينة اللون المطلوب للمونه على شريحه للإعتماد

من الجهة المشرفه .


عند استعمال اضافات التلوين والاصباغ بالمونه يجب ألا تزيد نسبتها عن ١٠ ٪ من

وزن الاسمنت المستعمل فى المونه ويجب مراعاة توزيعها بانتظام فى الخلطه .

٢-٣ نسب مكونات أنواع المون الرئيسية :

جدول (١) متطلبات المون

الرقم المميز	نوع المونه (النسب بالحجم)			رتبة المونه* (كجم/اسم ٢)
	اسمنت: جير: رمل	اسمنت مخلوط (كرنك): رمل	اسمنت: رمل مع اضافة	
١	١ : صفر : ٣			١٤٥
٢	١ : ٢٥ : ٣	١ : ٣٥ : ٢	١ : ٤	١٠٠
٣	١ : ١ : ٦	١ : ٥٠ : ٥	١ : ٦	٤٠
٤	١ : ٢ : ٩	١ : ٦٥ : ٦	١ : ٧	٣٠
٥	١ : ٣ : ١٢	١ : ٧٠ : ٧	١ : ٨	١٠



اتجاه التحسن في خاصية الالتصاق بالطوب وبالتالي مقاومة المونة لنفاذ مياه المطر.
 * رتبة المونه هي مقاومة الضغط للمكعب القياسى عند عمر ٢٨ يوما وتقاس كمتوسط
 المقاومة لسته مكعبات مع استبعاد النتائج التى يزيد أو يقل الفرق فيها عن
 المتوسط عن ٢٠ ٪

وعند استعمال الكربون الاسود كأحد اضافات التلوين يجب ألا يزيد عن ٣٪ من وزن الاسمنت. كما يجب الأخذ فى الاعتبار مقاومة المونة وتحملها مع الزمن عند اختيار المواد الملونة التى ستستعمل . وفى جميع الأحوال يجب عند اختيار الاضافات أن يؤخذ فى الاعتبار تحمل المونه مع الزمن بحيث لا يكون للإضافات تأثير سلبى على مقاومه المونه .

٢-٢-٤ المونه المسلحة بالالياف:

تتكون المونه المسلحة بالالياف أساسا من مونة أسمنتية مضافا اليها بعض الالياف التى تزيد من مقاومتها لكل من الضغط والشد والقص والصدم ولهذا فإنها تستعمل لأغراض خاصة مثل طبقه تبطين للحوائط المعرضه لأحمال فى مستواها أو عمودية عليها ، ويحتاج تطبيقها لخبرات خاصه . ويمكن استعمال انواع مختلفه بالالياف مثل الالياف الصلب والناليون والصوف الزجاجى حسب الغرض المطلوب .

٢-٢-٥ المونه الراتنجية:

تتكون المونه الراتنجية من الرمل ومواد لاحمه راتنجيه بدلا من الاسمنت ومن أنواع الراتنجات الأيبوكسى والبولى استر والمثيل ميتا كربلات وتتميز هذه المون بمقاومه عاليه للتماسك مع وحدات البناء والخرسانه والصلب والضغط والشد والبرى والصدم ونفاذيه الماء . ونظرا لارتفاع تكاليفها لا تستخدم الا فى الأغراض والاعمال ذات الطابع الخاص وتحتاج صناعتها وتطبيقاتها لخبرات خاصة .

تخلط مواد المونة - الرمل والمادة الرابطة والماء (بالحجم أو بالوزن) فى خلطه ميكانيكيه لمدة لا تقل عن ٣ دقائق وبأقل كميته ممكنه من الماء للحصول على خلطه متجانسه ذات تشغيليه مناسبه ويسمح بالخلط اليدوى فى الاعمال الصغيره التى لا تزيد على دور واحد حيث تخلط المواد مع كمية كافيه من الماء للحصول على مونه متجانسه قابله للتشغيل .

يراعى عند خلط المونه لآى جزء من الاجزاء ان تتناسب فى كميتها مع حجم العمل حتى يمكن استخدامها قبل ان تبدأ فى الشك ويمجرد ان يبدأ المخلوط فى التيسر يجب التخلص منه . ولا يسمح باضافة اى مياه اليه لاعادة استعماله .

تكون المونه المستعمله لآعمال الطوب المقاوم للحراره والمقاوم للاحماض من نوع مناسب لمثل هذه الاستخدامات الخاصه .

يجب أن يتم اختيار رتبه المونه ونوعها بعنايه تبعاً للمتطلبات الانشائيه وان يؤخذ فى الاعتبار نوع وحده البناء ونوع المبنى وموقع الحائط المستخدم فيه المونه ودرجه تعرضه للظروف الخارجيه أو المحيطه مع الاسترشاد بخواص المون الموضحه فى البند ٣-٢-٣- والتي تم تحديدها بحيث تعطى المونه ذات المقاومه المناسبه والمتوافقه فى القدره مع وحدات البناء اما التشغيليه المناسبه فيتم اختيارها بما يساعد القائم بعمله البناء للحصول على أقصى معدل انتاج ممكن لاتمام العمل بمعدل اقتصادى مقبول وعند اختيار نوع المونه يجب معرفه ما اذا كان الاساس هو مقاومه الضغط فقط أم أن هناك ضوابط انشائيه أخرى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند اختبار المونه (مثل الالتصاق بين الوحدات والمونه فى الحوائط المعرضه لعزوم عرضيه) .

٣-٢ وحدات البناء للحوائط الحامله (طوب أو بلوكات)

١-٣-٣ تعريفات :

١- الطوبه : (Brick)

هى الوحده البنائيه سواء مصمته أو مجوفه أو مثقبه لا تزيد مقاساتها الاعتباريه على ٣٠٠مم فى الطول و ٢٠٠مم فى العرض و ٢٠٠مم فى الارتفاع .

- الطوبه المصمته (Solid Brick)

هى الوحده البنائيه التى لا يزيد حجم الثقوب الصغيره فيها والتى تخترقها أو لا تخترقها على ٢٥٪ من الحجم الكلى تعتبر الثقوب صغيره اذا كان مقاسها أقل من ٢٠مم أو مساحتها أقل من ٥٠٠ مم^٢ ، ويسمح بعدد من الثقوب اكبر حجماً بما لا يزيد على ثلاث ثقوب مساحه كل منها بما لا يتعدى ٢٥٠مم^٢ .

- الطوبه المثقبه (المخرمه) (Perforated Brick)

هى الوحده البنائيه التى تزيد نسبة الثقوب بها على ٢٥٪ من الحجم الكلى للطوبه ويسمح بعدد من الثقوب الكبيره بما لا يزيد على ثلاثه ثقوب ولا تتعدى مساحه كل منها ٢٥٠مم^٢ .

- الطوبه المجوفه (Hollow Brick)

هى الوحده البنائيه التى يكون حجم الفجوات فيها ما بين ٢٥٪ و ٥٠٪ من الحجم الكلى للطوبه وتكون الفجوه أكبر من تلك الخاصه بالطوبه المثقبه وتعتبر فجوه اذا كان مقاسها أكبر من ٢٠ مم ومساحتها أكبر من ٥٠٠ مم^٢ .

٢-الب্লوك (Block)

هى الوحدة البنائية التى يزيد فيها كل من الضول والعرض والارتفاع على مقاسات الطوبه على ألا يزيد ارتفاع الب্লوك على طوله أو سته أمثال عرضه .

-الب্লوك المصمت :- (Solid Block)

هى الوحدة البنائية التى لا تقل فيها نسبة الجزء المصمت عن ٧٥ ٪ من الحجم الكلى للب্লوك محسوباً على أساس المقاسات الخارجيه للب্লوك .

-الب্লوك المجوف :- (Hollow Block)

الوحده البنائية التى بها أكثر من فجوه ويكون حجم الجزء المصمت ما بين ٥٠ ٪ و ٧٥ ٪ من الحجم الكلى للب্লوك محسوباً على أساس المقاسات الخارجيه للب্লوك .

٢-٣-٣ انواع وحدات البناء :-

١-٢-٣-٣ الطوب والبلوكات الطفليه :-

تصنع وحدات الطوب والبلوكات الطفليه من الطفله أو الطين الصحراوى التى تمر بعد خلطها بالماء بمراحل التجهيز والخلط والتشغيل والتجفيف ثم الحريق .

ويجب أن تفى خواص هذا الطوب والبلوكات - عند ورودها للموقع أو عند استخدامها بالحدود الوارده فى المواصفات القياسيه المصريه م ق م ١٥٢٤ لسنة ١٩٨٢ .

٢-٢-٣-٣ الطوب الجيرى الرملى :-

يصنع هذا النوع بخلط الرمل المندى مع الجير الحى الناعم وتشكل الوحدات فى مكابس تحت ضغط ويتم التفاعل الكيميائى تحت ضغط وحراره معينين فى اوتو كلافات .

ويجب أن تفى خواص هذا الطوب - عند وروده للموقع أو استخدامه - بالحدود الوارده بالمواصفات القياسيه المصريه م ق م ٤٢ لسنة ١٩٨٠ .

٣-٢-٣-٣ الطوب الجيرى الرملى الخفيف :-

يصنع هذا النوع من خليط من الرمل والجير والاسمنت مع اضافته مسحوق الالومنيوم الذى يتفاعل كيميائياً ليحدث فراغات منتظمه فى حجم الطوب ويتم معالجته فى اوتوكلافات البخار .

٤-٢-٣-٣ الطوب والقوالب الخرسانيه :-

يصنع هذا النوع من خليط من الاسمنت والماء مع كسر الحجر الجيرى (الحجريت) أو كسر الحجر الخفاف أو أى ركام بمقاس اعتبارى مناسب ويجب أن تفى خواص هذا النوع - عند وروده للموقع أو استخدامه - بالحدود الوارده بالمواصفات القياسيه المصريه م ق م ١٢٩٢ لسنة ١٩٧٦ .

٥-٢-٣-٣ الب্লوكات الحجرية الطبيعية :-

تنتج الب্লوكات الحجرية الطبيعية من الحجر الطبيعى ولحين صدور مواصفات قياسية خاصه بهذه الب্লوكات وكود المباني الحجرية الحامله يتم اجراء الاختبارات وتعيين الحدود على النحو الوارد بمواصفات المشروع .

٦-٢-٣-٣ الب্লوكات الحجرية الصناعيه :-

يتم تصنيع الحجر الصناعى من الاسمنت والركام الطبيعى ليتمكن استعماله بطريقه مشابهه لنفس الغرض المطلوب استعماله من الحجر الطبيعى ولحين صدور مواصفه قياسية لهذا النوع يكون الحد الادنى لمقاومه الضغط فى الحجر الصناعى هو ٢٠٠ كجم/سم^٢

والحد الأقصى للانكماش هو ٠.٤٪

ويتم إنتاج الحجر الصناعي من الركام الطبيعي على النحو المحدد بوثائق المشروع ويجب الاهتمام بالتكسير والنقل بما يضمن توافق مقاسات وحداته وبحيث لا يتعدى التفاوت هم كما يجب مراعاة تجانس اللون خلال الوحدة بكاملها .

٣-٢-٧-٢-٣-٣ الحوائط الخرسانية :-

هي عناصر رأسيه حامله ويكون أطول بعد في مستوى الحائط أكبر من خمسة أمثال البعد الأصغر الذى يجب أن لا يقل عن ١٢ سم .
ويجب أن تفي هذه الحوائط بالحدود والاشتراطات الواردة فى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (قرار وزارى رقم ٤٦٤ لسنة ١٩٨٩) .

٤- تصميم العناصر الانشائية الحاملة :-

(Design of Structural Loadbearing Masonry Elements)

٤-١-٤ اساس التصميم (Design Principles)

٤-١-٤-١ عام :- (General)

- ١- تتلخص اساس التصميم الواردة فى هذا الجزء فى تحديد ما يلى :-
- ١- خواص ومقاومات وحدات البناء والمون ومواد الحقن والتسليح ... الخ .
- ٢- الاحمال الدائمة والقوى الخارجية .
- ٣- الأفعال الداخليه فى العناصر المختلفه طبقا لنظريه المرونه .

ويتبع فى تصميم عناصر المبانى الانشائية الحامله المسلحه وغير المسلحه طرق التحليل الانشائى والمتطلبات المذكورة فى هذا الجزء ويجب أن تفي المبانى المصممة طبقا لهذا الجزء بجميع المتطلبات الاخرى الواردة بهذا الكود .

٤-١-٢ التصميم الانشائى للمبانى: (Structural Masonry Design)

يجب أن يقوم بالتصميم - طبقا لبنود هذا الكود - مهندس انشائى ممارس له خبره فى أعمال التصميم .

٤-١-٣ افتراضات التصميم الانشائى :-

(Assumptions for Structural Design)

- أ - يظل القطاع المستوى قبل التحميل مستويا بعد التحميل فى حدود اجهادات التشغيل.
- ب - يظل معايير المرونه للمبانى ثابتاً حتى وصول الاجهادات الناتجه عن الاحمال لقيمتها القصوى المسموح بها .

٤-١-٤ الابعاد التصميمية :-

- أ - يحدد عزم القصور الذاتى بأخذ القطاع الصافى للعنصر تحت الاعتبار وذلك عند حساب الكزازه والاجهادات الناتجه عن الانحناء للمبانى بوحدات بناء مصمته أو مثقبه والمونه بكامل السطح .
- ب - فى الحوائط من وحدات البناء المفرغة ويمونه على وجهيها فقط ، تستخدم فقط المساحات الملاصقه للمونه وبالسلك الاقل فى حاله تغير سمك وحدة البناء خلال ارتفاعها . شكل رقم (١) .
- ج - تحسب الاجهادات المحوريه باستخدام المساحه الصافيه مع مراعاة ما جاء فى (أ) ، (ب) .
- د - يمكن اخذ المساحات المملوءة بالحقن فى الاعتبار عند الحساب بشرط استيفاء مواد وأسلوب الحقن بالاشتراطات الواردة فى هذا الكود وبشرط استمرار الحقن بكامل ارتفاع العنصر .

٤-١-٥ حساب الاجهادات: (Stress Determination)

لحساب الاجهادات فى المبانى الحاملة تؤخذ فى الاعتبار الاحمال الدائمة والحيه ، ولا محوريه الاحمال الرأسية ، وتأثير الاحمال الأفقيه ، وتأثير فروق درجات الحراره ، واية قوى اخرى على النحو الوارد بكود الاحمال بالجزء الثانى من هذا الكود وتحسب الاجهادات طبقا للأبعاد الفعلية وليست الاسمية ، حيث أن الأبعاد الفعلية هى المقاسات الحقيقيه بينما الأبعاد الاسمية هى المعروفة للعامه وتقريبية .

٤-١-٦ الاتزان العرضى :- (Lateral Stability)

تطبق الاشتراطات الواردة بهذا الكود والخاصه بالحوائط الحامله والاعمده على العناصر المدعومه عرضيا بطريقه تمنع الحركه النسبيه عند الركائز ، واذا كانت الركائز العرضيه لا تمنع الحركه النسبيه للحوائط الحامله والاعمده فيجب أخذ تأثير هذه الحركه فى الاعتبار بما يحقق اتزان العناصر .

٤-١-٧ الحوائط أو العناصر من وحدات بناء ومون مختلفه :

يجب ألا تزيد الاجهادات فى الحوائط والعناصر من وحدات بناء ومون مختلفه على الاجهادات المسموح بها فى الجزء الأضعف من الحائط أو العنصر ، أما فى الحوائط المجوفه فيجب ألا تزيد الاجهادات بها على الاجهادات المسموح بها فى الشريحه موضوع التصميم .

٤-١-٨ مقاومه احمال الرياح والزلازل واحمال الانشاء :-

أ - تضاف اجهادات الانحناء والقص والاجهادات المباشره والنااتجه عن قوى الرياح والزلازل بالجزء الثانى من هذا الكود الى الاجهادات الناتجه من الاحمال الدائمه والحيه .

ب - للإجهادات الناتجه عن الرياح والزلازل والاحمال الدائمه والحيه مجتمعه فانه يمكن زياده الاجهادات المسموح بها فى المبانى الحامله بنسبه ٢٠ ٪ شريطه الا يكون القطاع أقل من اللازم لمقاومه الاحمال الدائمه والحيه فقط وذلك لجميع الاجهادات فيما عدا اجهاد الشد حيث لا يسمح بزيادتها .

ج - لايجوز مطلقا افتراض حدوث احمال الرياح والزلازل متزامنين معا .

د - ينطبق ماورد فى (ب) على حاله احمال الانشاء مع الاخذ فى الاعتبار صغر قيم مقاومه المبانى فى المراحل المبكره من عمدها وتحدد النسبه حسب الاحمال والعمر فى كل حاله .

٤-٢-٢ مقاومة الضغط المميزه للمبانى :-

(Characteristic Masonry Compressive Strength) F'_{cm}

٤-٢-١ عام (General)

تعين مقاومه الضغط المميزه للمبانى والتى تحسب على أساسها الاجهادات المسموح بها بدلالة مقاومه المنشور القياسى عند عمر ٢٨ يوماً . وتحدد هذه المقاومه بإحدى الطريقتين الواردين فى البندين (٤-٢-٢) ، (٤-٢-٣) . وفى حاله تحديد المقاومه المميزه عند عمر أقل من ٢٨ يوم يجب أن ينص على ذلك فى مواصفات المشروع .

٤-٢-٢ تعيين مقاومه الضغط المميزه للمبانى بإختبار المنشور :-

تستخدم هذه الطريقه عندما يراد قياس مقاومه الضغط للمبانى معمليا باستخدام منشورات تبنى من نفس نوعى الطوب والمونه المستخدمين فى البناء وتعالج تحت نفس الظروف وينفس مواصفات المنشأ .

٢-٢-٤ تعيين مقاومة الضغط المميزة للمباني باختبار وحدات البناء:-

فى المباني التى لايزيد العدد الكلى لأدوارها على ثلاثة يمكن استنتاج مقاومة الضغط المميزة للمباني فى الضغط (استرشاديا) بدلالة مقاومة الضغط لوحده البناء ونوع المونه المستخدمه على النحو الوارد فى الجدول رقم (٢) .

جدول رقم (٢) : مقاومه الضغط المميزه للمباني بدلاله مقاومه الضغط لوحده البناء ونوع المونه (قيم استرشادية)

١ - مباني بطوب قياسي

مقاومة الضغط للوحدة كجم /سم ^٢									الرقم المميز للمونه
٧٠٠	٧٠٠	٥٠٠	٣٥٠	٢٧٥	٢٠٠	١٥٠	١٠٠	٥٠	
٢٤٠	١٩٢	١٥٠	١١٤	٩٢	٧٤	٦٠	٤٤	٢٥	١
١٨٢	١٥١	١٢٢	٩٤	٧٩	٦٤	٥٣	٤٢	٢٢	٢
١٥٥	١٣١	١٠٦	٨٥	٧١	٥٨	٥٠	٤١	٢٠	٣
١٢٧	١٠٨	٩٠	٧٣	٦٢	٥٢	٤٤	٣٥	١٨	٤
لا تستخدم فى هذا المدى							٢٥	١٥	٥

ب - مباني ببلوكات النسبه بين ارتفاعها واقل بعد افقى لها ٠.٦.

مقاومة الضغط للوحدة كجم /سم ^٢								الرقم المميز للمونه
٣٥٠ واكثر	٢٠٠	١٥٠	١٠٠	٧٠	٥٠	٣٥	٢٨	
١١٤	٧٤	٦٠	٤٤	٣٤	٢٥	١٧	١٤	١
٩٤	٦٤	٥٣	٤٢	٣٢	٢٥	١٧	١٤	٢
٨٥	٥٨	٥٠	٤١	٣٢	٢٥	١٧	١٤	٣
٧٣	٥٢	٤٤	٣٥	٢٨	٢٥	١٧	١٤	٤
لا تستخدم فى هذا المدى				١٦	١٢	٨	٨	٥

ج - مباني ببلوكات مفرغه تتراوح النسبة بين ارتفاعها واقل بعد افقى لها بين (٢) و (٤) .

الرقم المميز للمونة	مقاومة الضغط للوحدة كجم /سم ^٢						
	٢٨	٣٥	٥٠	٧٠	١٠٠	١٥٠	٢٠٠ أو أكثر
١	٢٨	٣٥	٥٠	٥٧	٦١	٦٨	٧٥
٢	٢٨	٣٥	٥٠	٥٥	٥٧	٦١	٦٥
٣	٢٨	٣٥	٥٠	٥٤	٥٥	٦٧	٥٩
٤	٢٨	٣٥	٥٠	٤٨	٤٩	٥١	٥٣
٥	١٢	١٢	١٦	٢٠	٢٤	لا تستخدم في هذا المدى	

د - مباني ببلوكات خرسانيه مصممة تتراوح النسبة بين ارتفاعها واقل بعد افقى بين (٢) و (٤) .

الرقم المميز للمونة	مقاومة الضغط للوحدة كجم /سم ^٢						
	٢٨	٣٥	٥٠	٧٠	١٠٠	١٥٠	٢٠٠ أو أكثر
١	٢٨	٣٥	٥٠	٦٨	٨٨	١٢٠	١٤٨
٢	٢٨	٣٥	٥٠	٦٤	٨٤	١٠٦	١٢٨
٣	٢٨	٣٥	٥٠	٦٤	٨٢	١٠٠	١١٦
٤	٢٨	٣٥	٥٠	٥٦	٧٠	٨٨	١٠٤
٥	١٦	١٦	٢٠	٢٤	٢٨	لا تستخدم في هذا المدى	

٣-٤ الاجهادات المسموح بها في عناصر المباني غير المسلحة :

(Permissible Stresses in Plain Masonry Elements)

الاجهادات المسموح بها على النحو الوارد في هذا البند والجداول رقم ٣ .

١-٣-٤ اجهادات الضغط :

يجب أن لا تزيد قيمة اجهاد الضغط المسموح به في الاعضاء من المباني غير المسلحة

على : -

0.2 F_{cm} لحالات التحميل بقوى محورية .

0.25 F_{cm} لحالات التحميل بعزوم انحناء .

مع مراعاة ما جاء من قبله في البند ٤-١-٨ ب

وفي حالة تعرض الاعضاء لاجهادات ضغط نتيجة قوى محورية وعزوم انحناء معاً يجب

تحقيق الشرط الآتي :

$$\frac{F_{ac}}{0.2F_{cm}} + \frac{F_m}{0.25F_{cm}} \leq 1$$

حيث F_{ac} هي الاجهادات الناتجة من قوى الضغط المحورية .

F_m هي الاجهادات الناتجة من عزوم الانحناء .

F_{cm} هي مقاومه الضغط المميزه للمباني .

٢-٣-٤ اجهادات الشد :

١ - حالات غير مسموح فيها باجهادات شد :

يجب اعتبار مقاومه الشد للمباني مساويه للصفر في الحالات الآتية :

- تحت تأثير الاحمال الدائمه والاحمال الحيه المؤثره لمدته طويله وضغط الاتربه أو أية قوى مستمره التأثير .

- عند الطبقات العازله للرطوبه وصوانى تجميع الامطار (Flashings) .

- فى الحوائط الكابليه وفى العناصر التى تحت طبيعتها أن تكون انهيارها بالشد .

ب - اجهاد الشد نتيجة الانحناء :

بخلاف الحالات المذكوره فى (أ) ، يمكن مقاومه اجهادات الانحناء بواسطه مقاومه الشد للمعبانى (الطوب والمونه) وذلك بفرض أن بناء الحائط قد تم باستخدام احدى المون التاليه :

مونه لا تقل رتبته عن ١٤٥ كجم/سم^٢

(اسمنت : جير : رمل) ١ : صفر : ٢

أو مونه لا تقل رتبته عن ١٠٠ كجم/سم^٢

أسمنت : جير : رمل ١ : ٢٥ : ٣

وفى هذه الحاله يكون اجهاد الشد المسموح به فى الحوائط برياط متداخل شكل رقم (٢)

- ٧٠ كجم/سم^٢ لاجهادات الشد الرأسية العموديه على فواصل المونه الأفقيه

- ١٤٠ كجم/سم^٢ لاجهادات الشد الأفقيه الموازيه لفواصل المونه الأفقيه .

٤-٣-٣ اجهادات القص :

فى حاله الحوائط المقاومه لقوى أفقيه فى مستوى الحائط ، يحسب اجهاد القص فى فواصل المونه الأفقيه على اساس مساحه المونه فى هذه الفواصل وتعين قيمة الاجهاد المسموح به فى القنص من الشكل رقم (٣) .

٤-٣-٤ معايير المرونه ومعايير الجساءه :

على النحو المبين فى الجدول (٣) :

جدول رقم (٣) الاجهادات المسموح بها فى المبانى غير المسلحة

القيمة القصوى المسموح بها كجم / سم ^٢	نوع الاجهاد
0.2 F'cm 0.25 F'cm Fac Fm ≤ 1 0.2F'cm 0.25F'cm صفر	- اجهاد الضغط المحورى (Fac) - اجهاد الضغط الانحنائى (Fm) - اجهاد ضغط نتيجة قوى محوريه وعزوم انحناء معاً - اجهاد الشد المحورى أو فى الحالات المذكورة بالبند (١-٢-٣-٤) - اجهاد الشد الانحنائى كما فى البند (٢-٣-٤-٥) فى الاتجاه العمودى على فواصل المونه الأفقيه (شكل ٢) - اجهاد الشد الانحنائى كما فى البند (٢-٣-٤-٥) فى الاتجاه الموازى لفواصل المونه الأفقيه وباستخدام نظام الرباط المتداخل (شكل ٢) . - اجهاد القص (q) (شكل ٣) بدلالة (Fac) D.L
١٤٠ كجم/سم ^٢ على النحو الموضح الشكل (٣)	- معايير المرونه (Em) - كجم/سم ^٢ - معايير الجساءة (Gm) - كجم/سم ^٢
750F'cm ≤ 1.2x10 ⁵ 300F'cm ≤ 0.48x10 ⁵	

(Permissible Stresses in Reinforced Masonry Elements)

١-٥ الاجهادات المسموح بها فى المبانى :

يجب ألا تزيد الاجهادات فى عناصر المبانى المسلحة على القيم المذكورة فى الجدول رقم (٤) وفى حالة أخذ تأثير الرياح والزلازل فى الاعتبار تزداد هذه الاجهادات بنسبة ٢٥٪ (طبقاً لما ورد بالبند (٤-١-٨) .

٢-٥ الاجهادات المسموح بها فى صلب التسليح :

بخلاف ما ذكر فى البند (٤-١-٨) يجب ألا تزيد الاجهادات فى صلب التسليح بالمبانى المسلحة على ما يلى :

الخاصية
أ- فى الشد : الاجهادات القصوى المسموح بها فى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة الصادر بالقران الوزارى رقم ٤٦٤ لسنة ١٩٨٩ .

ب- فى الضغط : اجهاد الضغط فى المبانى المحيطة بالتسليح مضروباً فى نسبة معايير المرونة من البند (٥ - ٣)

٣-٥ نسبة معايير المرونة Modular Ratio

تحتسب نسبة معايير المرونة E_s/E_m المستخدمة فى تصميم اعمال المبانى المسلحة من قيمتى معايير المرونة لصلب التسليح والمبانى الا انه يجب الا تقل قيمة هذه النسبة عن ١٧ . ويمكن تحديدها بالزيادة بناء على تجارب معملية لاجراء اختبار معايير المرونة على منشور من المبانى طبقاً للمواصفات القياسية .

جدول رقم (٤) الاجهادات المسموح بها فى المبانى المسلحة

القيمة القصوى المسموح بها كجم /سم ^٢	نوع الاجهاد
0.25 F cm 0.33 F cm صفر	اجهاد الضغط المحورى اجهاد الضغط الانحنائى اجهاد الشد اجهاد القص :
1.5 k g/cm ³ 2.5 k g/cm ³	أولاً : - بدون تسليح للقص ١- الاعضاء المعرضة لعزوم انحناء (+) ٢- حوائط القص (*)
3.5 k g/cm ³ 4.5 k g/cm ³	ثانياً : - تسليح لمقاومة قوى القص بالكامل ١- الاعضاء المعرضة لعزوم انحناء (+) ٢- حوائط القص (*)
3.0 kg/cm ³ 6.0 kg/cm ³	اجهاد التماسك : أولاً - أسياخ ملساء ثانياً - أسياخ ذات نتوءات اجهاد التحميل الارتكازى :
0.25 F'cm 0.375 F'cm	أولاً - على كامل مساحة القطاع العرض ثانياً - على $\frac{1}{3}$ أو أقل من مساحة القطاع العرضى (*) ثالثاً - فى حالة تحميل اكبر من ثلث داخل من المساحة الكلية ، يمكن أخذ قيمة الاجهاد الاقصى المسموح به بالنسبة والتناسب بين القيمتين الواردتين فى اولا وثانيا

جدول رقم (٤) تابع

الوصف	القيمة القصوى المسموح بها كجم / سم ^٢
معايير المرونة (=) "Em"	$750 F'cm \leq 1.2 \times 10^5$
معايير الجساءة (=) "Gm"	$300 F'cm \leq 0.48 \times 10^5$

(+) انظر البند الخاص بحساب إجهادات القص [البند (١٠-٩-١)]

(*) انظر البند الخاص بحساب إجهادات القص في حوائط القص غير المسلحة والمسلحة

(هـ) تؤخذ هذه الزيادة في الاعتبار عندما تكون المسافة بين حواف المساحة المحملة وحواف المساحة الكلية لا تقل عن $\frac{1}{4}$ طول الحافة المحملة الموازية لهذه المسافة (انظر الكروكي).

كروكي المسافات بين المساحة المحملة وحواف المساحة الكلية $\frac{1}{4} a$

(=) عند حساب الجساءة النسبية في وجود مواد أخرى أو عند حساب الترخيم ، وتؤخذ قيم معايير المرونة والجساءة مساوية مرة ونصف القيم المذكورة أعلاه

٦- قوى القص المسموح بها في المسامير القلاووظ والجوايط المدفونة:

أ - يتم الحقن حول القلاووظات المدفونة والمحملة أو المرتكزة على المبانى بمادة حقن مناسبة وفي حالة استخدام مونة جييرية اسمنتية يلزم ان تكون فيما بين النوعين ١ ، ٢ كما بالجدول (١) " (١: صفر : ٣) ، (١: ٢٥: ٢) " وفي جميع الاحوال لا تقل مقاومة الضغط لمادة الحقن عن ١٢٠ كجم / سم^٢.

ب - تصمم وصلات القلاووظات بالعناصر المرتكزة عليها بحيث لا تزيد قوة القص المعرض لها أى قلاووظ على القيمة المعطاه بالجدول رقم (٥) ، كما يجب التأكد من اتزان المبانى حول القلاووظ.

ج- يجب التأكد من كفاية طول التثبيت لمقاومة قوى الشد شاملة تلك الناتجة عن قوى الرياح الرافعة (Wind Uplift Forces)

جدول رقم (٥) قوى القص المسموح بها في القلاووظات المدفونة

قوى القص المسموح بها (طن)	الطول المدفون الأدنى (مم)	قطر القلاووظ (x) (مم)	اقل مسافة في اتجاه الحمل بين القلاووظ والحافة (مم)
٠.١٢	١٠٠	١٠	١٠٠
٠.١٥	١٠٠	١٢	١٠٠
٠.٢٢	١٠٠	١٦	١٠٠
٠.٣٣	١٢٠	٢٠	١٢٠
٠.٤٢	١٧٥	٢٤	١٥٠
٠.٦٧	٢٠٠	٢٨	١٥٠

(x) يمكن استخدام جوايط ذات قطاعات مستطيلة مكافئة في المساحة .

- يجب أن تؤخذ كافة الاحمال الدائمة والاحمال الحية وأحمال الرياح والزلازل والقوى الأخرى المؤثرة عليها علي النحو المذكور في الجزء الثاني الخاص بالاحمال من هذا الكود.

٧-٢ القوى والاحمال الأخرى :

بالاضافة للاحمال السابقة ، يجب الأخذ في الاعتبار القوى التي قد تؤثر بشكل واضح على أمان واستخدام المبنى والتي قد تكون مما يلي :

أ - تغيرات في درجات الحرارة .

ب - التغيرات الحجمية للمباني على المدى البعيد .

ج - الانكماش والتمدد والترخيم والزحف والدوران لعناصر من المبنى متصلة بالمباني كالبلاطات الخرسانية .

د - حركة الاساسات .

هـ - تغير اتجاه الاحمال بما يسبب تغير قوى القص .

و - الانضغاط المحوري المرن .

ز - أية أحمال غير اعتيادية أخرى مثل تلك الناتجة عن استحداث عمل أبواب وشبابيك في حائط مصمت حامل .

ح - الأحمال التي قد تحدثها انفجارات .

٨ - اعتبارات تصميم الحوائط غير المسلحة والمعرضة أساسا لآحمال رأسية :

٨-١ سمك الحائط :

أ - يجب أن يكون سمك الحائط الساند كاف عند جميع نقطه لضمان أن أقصى أجهادات

ناتجة عن حالات التحميل المصمم عليها المنشأ لا تزيد عن القيم المسموح بها لهذا النوع من الحوائط .

ب - يجب أن يكون السمك المستخدم في الحسابات التصميمية هو السمك القياسي والذي يعرف بأنه عرض التشغيل لوحده البناء في الحوائط ذات الشريحة الواحدة ومجموع عروض التشغيل لوحدات البناء المستخدمه بالإضافة الى سمك فاصل المونة بينها في الحوائط ذات الشرائح المتعددة

ج - في حالة فواصل المونة ذات التفريغات يجب أن يقل سمك الحائط عن سمك وحدات البناء بمقدار هذه التفريغات ولا ينطبق هذا على الفواصل المكحلة طبقا لأصول الصناعة .

٨-٢ الركيزة العرضية : (Lateral Support)

٨-٢-١ الركيزة العرضية الفعالة :

يعتبر الحائط أو الدعامة ذات ركيزة عرضة فعالة ، اذا ما كان أسلوب الانشاء والتصميم يوفر الركيزة التي تستطيع مقاومه مجموعه القوى العرضية الآتية :

أ - رد الفعل الاستاتيكي لمحصلة الاحمال الأفقية والمؤثرة عند سطح الارتكاز العرضي .

ب - ٢٥ ٪ من الحمل الرأسى الكلى والذي صمم الحائط أو الدعامة لتحمله عند نقطة الارتكاز العرضي .

٨-٢-٢ الحوائط المتوازية أو مجموعة الأعمدة :

عندما يعمل عنصر انشائي كركيزة عرضية لعدد من الحوائط المتوازية أو لمجموعة من الأعمدة ، تؤخذ القوة العرضية التي يجب مقاومتها بهذا العنصر كنسبة مئوية من أقصى قيمة للحمل الرأسى الكلى المؤثر على إحدى هذه الحوائط أو الأعمدة كما هو موضح بالجنول رقم (٦) .

كما يجب أن يكون اتصال كل حائط أو عمود على حدة بالعنصر الممثل للركيزة العرضية بحيث يحقق ما جاء بالبند (٨-٢-١) .

جدول رقم (٦) القوى العرضية على الركائز

عدد الحوائط أو الأعمدة	القوة العرضية على الركيزة كنسبة مئوية من مجموع الأحمال الرأسية
حائطين أو عمودين	٤ %
٣ حوائط أو أعمدة	٥ %
٤ حوائط أو أعمدة	٦ %
٥ حوائط أو أعمدة أو أكثر	٧ %

٨-٢-٣ الرباط عند التقاطعات :

عند تقاطع حائط مع حائط آخر أو دعامة (Buttress) ، يجب ألا يقل الرباط بينهما عن مدمك كل ٤ مداميك من ارتفاع الحائط رباطاً فعلياً وذلك فقط لافتراض تحقق الارتكاز العرضي عند هذا التقاطع .

٨-٢-٤ الدعامات غير المسلحة : (Unreinforced Buttresses)

يجب أن تبرز الدعامة غير المسلحة عمودياً على الحائط المرتكز عليها مسافة لا تقل عن $\frac{1}{4}$ الارتفاع بين نقطتي الارتكاز العرضي $\frac{1}{4}$ الارتفاع الفعلي في حاله الحوائط الكابولية ذلك على ألا يقل سمك الدعامة عن $\frac{1}{4}$ سمك الحائط أو ٩ سم أيهما أكبر.

٨-٣-٣ نسبة النخافة ونسبة النخافة القصوى :

٨-٣-١ نسبة النخافة : تعرف نسبة النخافة للحوائط والدعامات المنفصلة كما يلي :

- أ - نسبة النخافة للحائط هي إما خارج قسمة الارتفاع الفعال على السمك الفعال أو خارج قسمة الطول الفعال على السمك الفعال أيهما أقل .
- ب - نسبة النخافة للدعامات المنفصلة هي خارج قسمة الارتفاع الفعال على السمك الفعال.

٨-٣-٢ نسبة النخافة القصوى :

- أ - يجب ألا تزيد نسبة النخافة للحوائط غير الحاملة على ٣٦ .
- ب - يجب ألا تزيد نسبة النخافة للحوائط الحاملة على ٢٧ .
- ج - يجب ألا تزيد نسبة النخافة للدعامات المنفصلة غير المسلحة على ١٢ .
- د - يجب ألا تزيد نسبة النخافة للدعامات المنفصلة المسلحة على ٢٥ .

٨-٤ الارتفاع الفعال :

يحدد الارتفاع الفعال طبقاً لحالات الارتكاز الموضحة في الجدول رقم (٧)

جدول (٧) الارتفاع الفعال (Effective Height)

حالة الارتكاز	الارتفاع الفعال	شكل رقم
أ - ارتكاز عرضي فعال ومنع جزئي للدوران عند الطرفين العلوي والسفلي .	0.75 h	٥، ٤
ب - ارتكاز عرضي فعال ومنع جزئي للدوران عند طرف واحد وارتكاز عرضي فعال فقط عند الطرف الآخر	0.85 h	٦
ج - ارتكاز عرضي فعال عند الطرفين العلوي والسفلي	1.0 h	٧
د - ارتكاز عرضي فعال ومنع جزئي للدوران عند الطرفين السفلي وعدم وجود ارتكاز عرضي أ منع للدوران عند الطرف العلوي .	2 h دعامات 1.5 h حوائط	٨
هـ - الأعضاء الكابولية غير الحاملة . (Free-Standing Non- Loadbearing Members)	2.0 h	٩

٥-٨ الأسقف المثبتة بغير فاعلية: (Inadequately Anchored Floors)

عند حساب الارتفاع الفعال فإن الأسقف المثبتة بغير فاعلية مثل الأسقف الخشبية في الحائط لا تعتبر كركيزة عرضية لهذه الحوائط (يرجع للبند ٨-٢-١) .

٦-٨ الفتحات في الحوائط:

أ - يجب أن يأخذ المصمم في الاعتبار تأثير حجم ومكان الفتحات على كل من توزيع الأحمال في الحوائط ونسبة نحافتها .

ب - عند وجود فتحات في حائط بحيث تعتبر المبانى بين فتحتين متتاليتين كدعامة منفصلة

فيؤخذ الارتفاع الفعال مرتين قدر ارتفاع الفتحة الأكبر أو طبقا لما جاء بالجدول رقم (٧) أيهما أقل .

٧-٨ الطول الفعال:

يحدد الطول الفعال طبقا لحالات الارتكاز الموضحة في الجدول رقم (٨) .

جدول رقم (٨) الطول الفعال (Effective Length)

حالة الارتكاز	الطول الفعال	شكل رقم
أ - حائط مستمر ومركز على حائط متعامد أو دعامات منفصلة أو دعامات متداخلة وليست بها فتحات لمسافة $\frac{1}{8}$ ارتفاع الحائط الفعلي أو الفعال (أيهما أقل) مقاسه من وجه الركيزة .	0.8 L	١٠
ب - حائط مركّز عند الطرفين بواسطة حائط متعامد أو دعامة منفصلة .	1.0 L	١١
ج - حائط حر عند أحد طرفيه ومركز عند الطرف الآخر على حائط متعامد أو دعامة منفصلة تحقق منع فعال للدوران .	1.5 L	١٢

حيث :

L طول الحائط بين مراكز حوائط متعامدة أو دعامات منفصلة ويرجع للأشكال أرقام ١٠ ، ١١ ، ١٢ لنماذج من حالات الارتكاز .

٨-٨ الأبعاد القياسية الدنيا للدعامات :

٨-٨-١ الدعامات المنفصلة :

يجب ألا تقل الدعامات المنفصلة عن الآتى :-

أ - فى حالة سمك أكبر من ٩ سم وأقل من ١٥ سم ، ويجب ألا يقل العرض عن ثلاثة أمثال السمك .

ب - فى حالة سمك ١٥ سم أو أكبر ، يجب ألا يقل العرض عن ١٩ر٥ سم .

٨-٨-٢ الدعامات المتداخلة : (Engaged Piers)

عندما تؤخذ دعامة متداخلة كجزء من حائط مجوف لها شريحتان ذات سمك لا يقل عن ١٥ سم لكل منهما ، فإنه يجب ألا يقل عرض هذه الدعامة عن السمك الكلى للحائط .

٨-٩ السمك الفعال :

يؤخذ السمك الفعال المستخدم لحساب نسبة النحافة لحائط أو دعامة منفصلة من النقاط (أ الى هـ) كما يلى ، وفى حالة امكانية حساب أكثر من سمك فعال فيؤخذ السمك المقابل لشكل الانبعاج المرحج :

أ - يكون السمك الفعال هو نفسه السمك القياسى فى الحوائط المصمتة والدعامات المنفصلة .

ب - يكون السمك الفعال هو السمك القياسى فى الحائط المصمت مضروباً فى معامل زيادة الجساءة المناسب من الجدول رقم (٩) فى حالة الحائط المصمت والمربوط بفاعلية بدعامات أو حوائط متقاطعة على مسافات متكررة بالإضافة الى حساب نسبة النحافة على أساس الارتفاع الفعال .

ج - فى الحوائط المجوفة أو الدعامات المنفصلة والتي يكون فيها سمك كل من الشريحتين منتظماً دائماً ، يؤخذ السمك الفعال ثلثي مجموع السمك القياسى للشريحتين .

د - فى الحوائط المجوفة وإحدى أو كلا شريحتيها مربوطتان بفاعلية بدعامات أو بحوائط متقاطعة على مسافات متكررة ، يؤخذ السمك الفعال ثلثي مجموع السمك الفعال لكل من الشريحتين والمحسوب كما فى (أ أو ب) عالياً طبقاً للحالة .

هـ - فى الحوائط المفرغة والحوائط ذات الأشكال غير المنتظمة والدعامات ذات القطاعات غير المستطيلة يتم حساب السمك الفعال فيها طبقاً لقواعد التحليل الإنشائى العامة .

جدول رقم (٩) السمك الفعال

للحوائط المدعمة بدعامات أو حوائط متقاطعة

Effective Thickness of Walls Stiffened by Piers,
Buttresses, or Intersecting Walls

معامل زيادة السمك الفعال			النسبة S_s/W_p
tp/tw > 3	tp/tw = 2	tp/tw = 1	
2.0	1.4	1.0	٦
1.7	1.3	1.0	٨
1.4	1.2	1.0	١٠
1.2	1.1	1.0	١٥
1.0	1.0	1.0	٢٠ أو أكثر

حيث :

Sp = المسافة بين مراكز الدعامات المتداخلة أو الحوائط المتقاطعة .

tp = السمك القياسى للحائط بالإضافة إلى بروز الدعامة أو الحائط المتقاطع .

tw = السمك القياسى للحائط .

Wp = العرض القياسى للدعامة فى اتجاه الحائط أو السمك القياسى للحائط المتقاطع كما هو موضح بالشكل رقم ١٢ .

١٠-٨ قوة الضغط المسموح بها فى الحوائط والدعامات المنفصلة من المبانى غير المسلحة :

١-١٠-٨ العوامل المؤثرة فى القوى المسموح بها :

تعتمد قوى الضغط المسموح بها على العوامل الآتية وطبقاً للبند (١-٣-٤) ، والبنود من

١-١٠-٨ إلى ٢-١٠-٨ :

أ - نسبة نحافة العنصر من المبانى .

ب - لا محورية التحميل .

ج - المقاومة المميزة للمبانى فى الضغط $F'cm$

د - مساحة قطاع المبانى .

هـ - طبيعته تجميع الأحمال (Nature of load combinations) .

٢-١٠-٨ قوى الضغط المسموح بها :

أ - اللامحورية الفعالة للأحمال الرأسية :

١ - فى الحوائط أو الدعامات المنفصلة المعرضة لضغط وعزوم انحناء يتم تجميع تأثير

القوى الرأسية والعزوم عند الطرفين العلوى والسفلى بإعتبار القوة الرأسية مؤثرة عند

لا محورية فعالة مكافئة عند كل طرف .

٢ - أقصى لا محورية فى أعمال المبانى المصمتة غير المسلحة :

فى الحوائط غير المسلحة أو الدعامات المنفصلة من وحدات البناء المصمتة ، يجب ألا تزيد لا محورية الأحمال الرأسية على ثلث $(\frac{1}{3})$ العرض المدفون لوصلات المونة أنظر الشكل رقم (١٤) .

٣ - أقصى لا محورية فى أعمال المبانى المجوفة غير المسلحة :

فى الحوائط غير المسلحة أو الدعامات المنفصلة من وحدات البناء المجوفة ، يجب ألا تزيد لا محورية الأحمال الرأسية على القيمة التى تسبب بدء حدوث الشد فى المبانى . انظر الشكل رقم (١٤) .

ب - عندما تكون اللامحورية الفعالة e متساوية عند نهايتى العنصر وتقل عن $24/1$ من سمك هذا يؤخذ قوة الضغط المسموح بها من المعادلة :

$$Pa = Ka (0.20 F'cm) \cdot An \quad (3)$$

حيث Ka معامل النحافة ويؤخذ طبقاً لنسبة النحافة من الجدول رقم (١٠) و An المساحة الصافية لقطاع الحائط أو الدعامة .

ج - عندما تكون اللامحورية الفعالة متساوية عند نهايتى العنصر وقيمتها تساوى أو تزيد على $24/1$ من سمك هذا العنصر وأقل من أقصى قيمة اللامحورية، تؤخذ قوة الضغط المسموح بها من المعادلة :

$$Pe = Ke (0.25 F'cm) An \quad (4)$$

حيث Ke معامل يعتمد على نسبة النحافة ونسبة اللامحورية الفعالة (e/tw) ويؤخذ من الجدول رقم (١٠) .

د - عندما تختلف اللامحورية الفعالة من (e) عن أحد طرفي العنصر إلى قيمة أقل (el) عند طرفها الآخر (شكل رقم ١٥) ، تحسب أقصى قيمة لقوة الضغط المسموح بها من المعادلة :

$$Pe' = Pe/2 (1 + el/e) + Pa/2 (1 - 0.6e/tw)(1 - el/e) \quad (5)$$

حيث تكون el سالبة عندما تكون e , el على جانبيين من محور العنصر والقوى Pe, Pa طبقا للبندين (ب ، ج) . على الترتيب .

جدول رقم (١٠)

قيم Ka , Ke (معاملات تخفيض القوة بسبب النحافة واللامحورية المنتظمة)
Values of Ka and Ke (Reduction Factors For Slenderness and Uniform Eccentricity of Force)

نسبة اللامحورية الفعالة المنتظمة للأحمال الرأسية $\frac{e}{tw}$						نسبة النحافة
صفر	٠.٠١٧ (٢٤/١)	٠.١٠	٠.٢٠	٠.٣٠	٠.٤٣	
ke	ke	ke	ke	ke	ke	
١.٠٠	٠.٨٠	٠.٦٣	٠.٤٦	٠.٣٠	٠.٢٥	٦
٠.٩٤	٠.٧٥	٠.٥٩	٠.٤٢	٠.٢٧	٠.٢٣	٨
٠.٨٨	٠.٧٠	٠.٥٤	٠.٣٨	٠.٢٤	٠.٢٠	١٠
٠.٨٢	٠.٦٥	٠.٥٠	٠.٣٤	٠.٢٢	٠.١٨	١٢
٠.٧٦	٠.٥٩	٠.٤٦	٠.٣٠	٠.١٨	٠.١٥	١٤
٠.٧٠	٠.٥٤	٠.٤١	٠.٢٦	٠.١٦	٠.١٣	١٦
٠.٦٤	٠.٤٩	٠.٣٦	٠.٢٣	٠.١٣	٠.١٠	١٨
٠.٥٨	٠.٤٣	٠.٣١	٠.١٩	٠.١٠	٠.٠٨	٢٠
٠.٥٢	٠.٣٨	٠.٢٧	٠.١٥	٠.٠٧	٠.٠٥	٢٢
٠.٤٦	٠.٣٣	٠.٢٢	٠.١١	٠.٠٤	٠.٠٣	٢٤
٠.٣٧	٠.٢٥	٠.١٦	٠.٠٦	٠.٠١	صفر	٢٧

٢-١٠-٨ انقاص القوى المسموح بها في الاعضاء ذات القطاعات الصغيرة:

عندما تكون مساحة قطاع الحائط أو دعامة منفصلة أقل من ١٢٠٠ سم^٢ ، فتحسب أقصى قيمة مسموح بها لقوة الضغط بضرب القوة المحسوبة طبقاً للبند المناسب من

$$(٢-١٠-٨) \text{ في معامل انقاص يساوى } (٧٥ + \frac{\text{المساحة بالسـم}^2}{٥٢٠٠}) \text{ وفي الحوائط المجوفة}$$

يحسب هذا المعامل لكل من شريحتي الحائط المعنى .

٢-١٠-٨ زيادة الاجهادات المسموح بها في الأعضاء المعرضة لأحمال مركزة :

أ - يجب حساب الاجهادات الاضافية ذات الطبيعة المحلية والناجمة من الأحمال المركزة (مثل تلك التي عند ارتكاز الكمرات وقواعد الأعمدة والأعتاب) على ألا يزيد الاجهاد الأقصى الناتج عن تجميع هذه الاجهادات مع تلك المذكورة في البنود (٢-١٠-٨) ، (٢-١٠-٨) على القيمة المسموح بها والمعطاه في البند (٤-٣-١) بعد زيادتها بنسبة ٥٠٪ . وعند انتقال الحمل المركز خلال الحائط ، فإن زاوية انتشار الحمل مع اتجاه الحمل نفسه يجب ألا تزيد على ٤٥° . ويجب ألا يزيد الاجهاد على الحائط أو الدعامة على القيمة المسموح بها والمعطاه في البند (٤-٣-١) عند ارتفاع ٨/١ من ارتفاع العنصر تحت المساحة المحملة .

ب - عندما تبني الحوائط بطريقة الرباط المتداخل يجب ألا يزيد الطول الفعال المأخوذ في الاعتبار لكل حمل مركز على الحائط على المسافة بين مركزي حملين متتاليين أو عرض التحميل بالإضافة إلى ضعف طول وحدة البناء ، إيهما أقل انظر الشكل رقم (١٦) .

ج - عندما تبني الحوائط بطريقة الرباط المتقابل (Stak Bond Pattern) لا تعتبر الأحمال موزعة خارج الوحدة المحملة انظر الشكل رقم (١٦) بما لا يتعدى الوصلتين

الرأسيتين علي جانبي الوحدة ويجب أن تستخدم العناصر الانشائية مثل كمرات الرباط لتوزيع الأحمال في هذه الحالة .

د - عند احتمال حدوث زيادة في اجهادات التحميل على القيمة المسموح بها يجب استخدام كمرات رباط أو مخدات تحميل لتوزيع الاجهادات في أماكن التحميل المركز وضمان عدم تعديها الحدود القصوى .

٢-١٠-٨ الاجهادات في المباني المجاورة للركائز العرضية:

لا يلزم استخدام معامل انقاص مقاومة الضغط لنسب النحافة المختلفة وذلك للقطاعات خلال ٨/١ ارتفاع العضو فوق أو تحت مواضع الارتكاز العرضي الفعال ويمكن أن تؤخذ نسبة النحافة لهذه القطاعات بالقيمة الدنيا (٦) .

٩- اعتبارات تصميم الحوائط والعناصر الأخرى غير المسلحة:

٩-١ الحوائط المجوفة: (Cavity Walls)

٩-١-١ الأحمال المسموح بها:

أ - عندما يكون الحمل مشترك بين شريحتي الحائط المجوف والمربوطتين معاً بكفاءة طبقاً للبند (٩-١-٢) الخاص بالأربطة في الحوائط المجوفة فإنه يجب حساب الأحمال المسموح بها في هذا الحائط بناءً على نسبة النحافة المحسوبة من السمك الفعال المقدر طبقاً للبند (٨-٢) بفرض أن الشريحتين من الطوب ذات نفس الخواص وباستخدام نفس نوع المونة وكحل مرادف فيمكن اعتبار الشريحة الأقوى فقط هي العنصر الحامل.

ب - عندما تقاوم الأحمال بشرريحة واحدة فقط من الحائط المجوف المربوطة شريحتيه بكفاءة طبقاً للبند (٩ - ١) فإنه يمكن حساب الحمل المسموح به في هذا الحائط باعتبار

جدول رقم (١١) أريطة الحوائط المجوفة

عدد الأريطة عند الفتحات أو عدم الاستمرارية	المسافات بين الأريطة		سمك التجويف (مم)	أقل سمك للشريحة (مم)
	أفقياً (مم)	رأسياً (مم)		
٢ لكل ٦٠٠ مم ارتفاع	٦٠٠	٦٠٠	٨٠ أو أقل	٩٠
	٦٠٠	٤٠٠	٨٠ - ١٠٠	
	٦٠٠	٣٠٠	١٠٠ - ١٦٠	

٢-٩ الفعل العقدى للمباني : (Arching of masonry)

يمكن أخذ السلوك العقدى فى الاعتبار فى الحوائط المبنية بوحدات بناء وذات الرباط الجيد والمرتكزة على كميرات وذلك طبقاً لما جرى العرف عليه وعندما يؤخذ فى الاعتبار هذا السلوك فإنه يجب التحقق من أن الاجهادات المحورية بما فيها الزيادة الناتجة عن السلوك العقدى لا تزيد على الاجهادات المسموح بها فى البنود (٤-٣-٤) الى (٤-٣-٤) .

٣-٩ الاعتاب : (Lintels)

١-٣-٩ يجب أن تصمم الاعتاب والعناصر الأخرى الحاملة لأجزاء من المباني مع أخذ الفعل المركب (Composite action) فى الاعتبار وكذلك الأحمال المنقولة من أى جزء آخر من المنشأ ، وتكون المباني مرتكزة على الاعتاب بحيث :

١ - لا تزيد الاجهادات فى المباني عن القيم المسموح بها طبقاً للبنود (٤-٣) .

٢- تكون كل وحدة بناء مرتكزة بطريقة آمنة .

٣- تكون كل أجزاء المباني الحاملة والمحمولة آمنة بالنسبة إلى الاتزان الدورانى وأى عوامل أخرى .

الاجهادات بهذه الشريحة بناءً على نسبة النخافة المقدرة من السمك الفعال للحائط من البند (٨-٩) ، وكل مرادف فيمكن أن يؤخذ السمك الفعال بقيمته للشريحة الحاملة . وفى كل من الحالتين يستخدم فقط السمك القياسى للشريحة الحاملة فى حساب الحمل المسموح به .

٢-١-٩ الأريطة فى الحوائط المجوفة :

- يتم ربط الشريحة الخارجية للحائط المجوف بالمنشأ الداخلى بواسطة أريطة الحوائط ذات النوع وعلى المسافات المعطاة بالجدول رقم (١١) .

- يمكن تغيير هذه المسافات مع ضرورة المحافظة على عدد الأريطة فى وحدة المساحة على أن تكون المسافات منتظمة من الناحية العملية .

- يجب ألا تقل المسافة المدفونة من الرباط فى وصلة المونة عن ٥٠ مم فى كل شريحة من الحائط المجوف .

- يجب أن تثبت الأريطة فى المستوى المطلوب تماماً أو تثبت مائلة تجاه الشريحة الخارجية . حيثما تكون هناك حاجة لنقل قوى قص بين شريحتى الحائط المجوف لمقاومة قوى عمودية على وجه الحائط بالشريحتين مجتمعتين ، يجب استخدام رباط مناسب لنقل قوى القص بالإضافة إلى الأريطة الموجودة بالجدول رقم (١١) .

٢-٣-٩ يجب ألا يسبب الترخيم فى الاعتبار أو عناصر أخرى حاملة للمباني شروخ فى المباني المرتكزة عليها أو أية انهيارات للعناصر المجاورة من المنشأ .

٣-٣-٩ عندما تتركز الاعتبار عند نهاياتها على مباني ، فيجب ألا يقل طول التحميل أو الارتكاز عن ١٥ سم على كل جانب على أن تكون مساحة الارتكاز كافية لضمان أن الاجهادات فى المباني نتيجة اجهادات الحائط واجهادات الفعل العقدي واجهادات الارتكاز من الاعتبار لا تزيد على القيم المسموح بها طبقاً للبند (٣-٤) .

٤-٣-٩ يجب ترك فراغ لامتناس أية حركة نسبية بين الاعتبار والمباني .

٤-٩ الحوائط ذات الواجهات القشرية : (Veneered Walls)

فى الحوائط ذات الواجهات القشرية تهمل التغطية بالكامل عند حساب مقاومة واتزان الحائط . ولحساب الاجهادات فى الجزء الحامل تحسب نسبة النخافة بناءً على سمك هذا الجزء وحده .

٥-٩ الحوائط الستائرية : (Screen Walls)

يجب ربط الحوائط الستائرية بكفاءة بأعضاء انشائية مناسبة أفقية أو رأسية والا تصمم كحوائط كابولية . وفى جميع الحالات تصمم هذه الحوائط لمقاومة احمال الرياح والاحمال الحية المذكورة فى البند (٧-١) وطبقاً للكود الخاص بالحوائط الستائرية بالجزء الرابع من هذا الكود .

٦-٩ الحوائط ذات البواكى : (Wall Panels)

عندما يقسم الحائط الى بواكى باستخدام ركائز أفقية أو رأسية أو فعالة ، يجب تطبيق ، بنود الاعتبارات التصميمية ، على كل من هذه البواكى على حدة .

٧-٩ الحوائط الساندة : (Retaining Walls)

تصمم الحوائط الساندة من وحدات البناء طبقاً لمتطلبات أحمال كود الاساسات فى المنشآت الساندة للتراب (Earth Retaining Structures) على أن تؤخذ مواصفات المواد والاجهادات المسموح بها من هذا الكود .

٨-٩ الدراوى وما فى حكمها : (Parapets, Balustrades and Trimmings)

عند تصميم الدراوى وما فى حكمها يجب اعطاء عناية خاصة لتأثيرات القوى الأخرى والاحمال طبقاً للبند (٧) وبحيث يكون الحد الأعلى للارتفاع ٥٠ سم مع عدم الربط بالسقف وعلى أن لا يقل السمك عن ٢٥ سم .

٩-٩ الحوائط ذات الاشكال و/أو الاستخدامات الخاصة :

(Walls of Special Shapes and/or Functions)

تصمم الحوائط ذات الاشكال الخاصة باستخدام القواعد والطرق العامة المقبولة لميكانيكا الانشاءات بتطبيق هذه البنود على الحائط ككل أو على أجزائه المكونة له . ومن النوعيات الهامة لهذه الحوائط حوائط العزل الحرارى وحوائط تبطين أعمال المجرى والحوائط المبطنة للمداخل حيث يجب مراعاة الأتى عند تصميم هذه الحوائط :

١- تحديد الغرض من استخدام حوائط المباني واختيار نوع الطوب الملازم من حيث مقاومة للأحمال كما فى تبطين أعمال المجرى ومقاومة لدرجة الحرارة العالية فى المداخل

ودراسة الاجهادات المحتملة أو المتوقعة .

٢- يجب عمل مسافة بين الهيكل الخرساني وحوائط التبتطين بحيث يسمح للحائط بالتمدد في جميع الاتجاهات دون التأثير علي المنشأ الرئيسي بإجهادات اضافية ودون تأثير المنشأ الرئيسي على حوائط التبتطين أو العزل عند تأثره بأحمال أفقية كالرياح والزلازل بما يؤدي الى انهيارها .

١٠-٩ حوائط القص : (Shear Walls)

١-١٠-٩ اجهادات الشد في المباني غير المسلحة :

لا يسمح بحدوث اجهادات شد ناتجة عن تأثير القوي خلال مستوى الحائط في حوائط القص من المباني غير المسلحة . ولذلك يجب ألا تزيد لامحورية التحميل في اتجاه موازى لمستوى الحائط على القيمة التي تسبب بداية حدوث الشد .

٢-١٠-٩ أقصى قيمة لقوة القص :

يجب ألا تزيد قيمة المركبة الأفقية للقوى المؤثرة على حائط القص على حاصل ضرب مساحة القطاع الأفقي الصافي للحائط وأقصى اجهاد قص مسموح به والمذكور في البند (٢-٤) ويحدد القطاع الصافي للحائط عادة تبعا للبند (١-٨) .

٣-١٠-٩ مجموعات حوائط القص :

عند حساب كزازة الانحناء النسبية لمجموعات حوائط القص لتوزيع العزوم وقوى القص الناجمة عن الرياح والقوى الأخرى ، يجب استخدام افتراضات معروفة ملائمة لدرج العرف علي استخدامها .

٩-١٠-٤ تأثير الشفة في حوائط القص :

عندما يتقاطع حائط قص مع حائط أو حوائط أخرى لتكوين قطاع علي شكل حرف T أو L تؤخذ الشفة في الاعتبار بافتراض مايلي : -

أ - في حالة قطاعات حوائط القص على شكل حرف T :

عند عدم وجود معلومات دقيقة ، فإن العرض الفعال علي كل من جانبي حائط القص

يؤخذ بما لا يزيد على القيمة الدنيا من القيم التالية :

(١) $1/12$ من الارتفاع الكلي للحائط فوق المستوى المراد الحساب عنده .

(٢) العرض الفعلي للشفة عند المستوى المراد الحساب عنده .

(٣) ٦ مرات سمك الحائط المتقاطع .

ب - في حالة قطاعات حوائط القص على شكل حرف L :

عند عدم وجود معلومات دقيقة ، فإن العرض الفعال يؤخذ بما لا يزيد على القيمة

الدنيا من القيم التالية :

(١) $1/16$ من الارتفاع الكلي للحائط فوق المستوى المراد الحساب عنده .

(٢) العرض الفعلي للشفة عند المنسوب المراد الحساب عنده .

(٣) ٦ مرات سمك الحائط المتقاطع .

ج - تأثير الفتحات :

يجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير الفتحات علي عرض الشفة عند وفوق المستوى المراد

الحساب عنده .

د - تقاطع المباني المتصلة (Bonded Masonry)

في تقاطع الحوائط المتصلة ، يجب ألا يتعدى اجهاد القص الرأسى عند التقاطع

الاجهادات المسموح بها والمذكورة في البند (٢-٤) .

تقاطع المبانى باستخدام اربطة معدنية :

عند تقاطع الحوائط باستخدام اربطة معدنية يجب الوفاء بالاشتراطات الخاصة باستخدام الرباط المعدنى وعلى الا تزيد القوة فى كل رباط على القيمة المذكورة فى الجدول رقم (١٠) طبقا لمساحة مقطع الرباط .

١٠-١ أعمال المباني المسلحة : (Reinforced Masonry)

١٠-١ قواعد التصميم (Design Principles)

تبنى قواعد تصميم اعمال المباني المسلحة علي القواعد العامة للتصميم في الخرسانة المعطاة فى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (قرار وزارى ٤٦٤ لسنة ١٩٨٩ والقرارات اللاحقة)

١٠-٢ المونة والحقن لأعمال المباني المسلحة :

١٠-٢-١ المونة : (Mortar)

تؤخذ نسب خلط المونة المستخدمة فى المباني المسلحة ١ : (صفر - ١/٤) : ٣ من أسمنت : جير مطفأ : رمل (بالحجم) . ويفضل استبدال الجير بأحدى الإضافات المسيلة حسب متطلبات الحالة .

١٠-٢-٢ الحقن : (Grout)

تؤخذ نسب الخلطة الأسمنتية للحقن للملئ الفراغ فى المباني المسلحة كجزء من ١ أسمنت البورتلاندى الى ١ ١/٤ جزء من الرمل الى ١ ١/٤ جزء من الركام (مقاس ١٠ مم) على أن يفى كل من الرمل والركام الكبير بمتطلبات المواصفات الخاصة بها . وتضاف كمية الماء المناسبة لضمان سريان الحقن وملئه لجميع الفراغات المرادة .

ولتقليل الانفصال الحبيبي يجب اعادة خلط (تقليب) الحقن جيدا قبل تفرغها فى المباني مباشرة .

١٠-٣ التسليح الأدنى :

١٠-٣-١ أدنى تسليح فى الحوائط المسلحة :

- يجب الا تقل المساحة الكلية للتسليح فى الحوائط المسلحة عن ٠.٢٪ من مساحة قطاع الحائط على الا يكون اكثر من ثلثي (٢/٣) هذه القيمة فى أى من الاتجاهين .
- يجب الا تزيد المسافة بين الاسياخ الرئيسية على ٦ أمثال سمك الحائط أو ١٢٠ سم أيهما اقل .
- بالإضافة لأدنى تسليح أو التسليح المطلوب طبقا للتصميم الانشائى ، يجب الا يقل التسليح حول فتحات الشبابيك والابواب عن ما يكافئ مساحة سيخ بقطر ١٢ مم على أن يمتد مسافة لا تقل عن ٦٠ سم بعد أركان الفتحات .

١٠-٣-٢ أدنى تسليح فى الدعامات المنفصلة أو الحوائط المصممة كدعامات منفصلة :

- يجب الا تقل مساحة التسليح الرأسى فى الدعامات المنفصلة من المباني المسلحة عن ٠.٥٪ ولا تزيد على ٤٪ من المساحة الكلية للقطاع (بدون خصم الفراغات) .
- فى حالة الدعامات المنفصلة والتي لا تزيد فيها الاجهادات عن نصف القيمة المسموح بها يمكن انقاص مساحة التسليح الرأسى بها على الا يقل عن ٠.٣٪ من المساحة الكلية بدون خصم الفراغات .

١٠-٤ الحوائط والدعامات المنفصلة المسلحة جزئيا :

(Partially Reinforced Walls Columns):

تعتبر الحوائط والاعمدة التى تقل فيها نسبة التسليح عن النسبة المطلوبة فى البنود

(٢-١٠) حوائط أو أعمدة مسلحة جزئياً وتصمم تبعاً لذلك .

٥-١٠ ربط تسليح الضغط: (Tying of Compression Steel)

١-٥-١٠ فى الدعامات المنفصلة يجب منع كل سبيخ رأسى من الانبعاج بواسطة أربطة (كانات) ، ولا يقل قطر هذه الكانة عن $\frac{1}{4}$ قطر التسليح الرئيسى وبفاصل لا يزيد على ٢٠٠ مم أو أقل بعد رأسى لهذه الكانة .

٢-٥-١٠ تسليح الضغط فى الكمرات يجب أن يربط بواسطة أربطة أو كانات لا يقل قطرها عن ٦ مم ولا تزيد المسافة بينها عن ١٥ مره قدر قطر الاسياخ أو ٥٠ مرة قطر الكانات ويجب استخدام هذه الكانات لكامل المسافة المطلوب فيها تسليح للضغط .

٦-١٠ نسب الأبعاد الدنيا: (Minimum Dimensional Ratios)

١-٦-١٠ الكمرات :

يجب ألا تزيد المسافة الخالصة بين الركائز العرضية على ٢٢ مرة قدر العرض الاقل لبلاطة الضغط أو الكمرة . (الشكل رقم ١٧) .

٢-٦-١٠ الحوائط :

يجب ألا يزيد طول الحائط الفعال فى مقاومة الحمل كعضو ضغط أو كمرة أو كلاهما على المسافة بين الاحمال المركزة أو طول التحمل (الارتكان) بالإضافة الى ٤ أمثال سمك الحائط ، أيهما أقل . (الشكل رقم ١٨) .

٧-١٠ القوى المحورية المسموح بها: (Permissible Axial Forces)

١-٧-١٠ الدعامات المنفصلة والحوائط المصممة كدعامات منفصلة :

فى حالة الدعامات المنفصلة والحوائط المصممة كدعامات منفصلة من المباني المسلحة طبقاً للبند (٨-٨-١) و (٢-٢-١٠) تحسب القيمة القصوى للقوى المسموح بها من المعادلة الآتية :

$$P_a = K_a (0.2 F'cm) (A_g + nA_s) \quad (6)$$

حيث P_a = قيمة اقصى قوة مسموح بها على الدعامه أو الحائط المصمم بدعامه منفصلة

K_a = معامل تأثير نسبة التحاقه .

$F'cm$ = المقاومة المميزة للمباني فى الضغط .

A_g = المساحة الكلية للقطاع العرضى بدون خصم الفراغات .

n = النسبة بين معايير المرونة لكل من التسليح وأعمال المباني (حوالى ١٧) .

A_s = مساحة مقطع التسليح الرأسى .

٢-٧-١٠ الحوائط غير المصممة كدعامات منفصلة :

تحسب اقصى قوة مسموح بها لحائط مبانى مسلح من المعادلة بالبند (٨-١٠) .

٨-١٠ القطاعات المعرضة لقوة ضغط وعزوم انحناء :

(Combined Compression and Bending):

يجب ان تصمم القطاعات المعرضة لقوة ضغط وعزوم انحناء بحيث تحقق الشرط التالى:

$$\frac{P'a}{Pa} + \frac{F'm}{Fm} \geq 1$$

حيث $P'a$ = القوة المحورية الحقيقية المؤثرة على الحائط أو الدعامة المنفصلة .

Pa = أقصى قوة محورية مسموح بها على حائط أو دعامة منفصلة .

$F'm$ = إجهاد الضغط الحقيقى عند الالياف الخارجية والناجمة من العزوم فقط .

Fm = أقصى إجهاد مسموح به فى الضغط فى المباني المعرضة لعزوم فقط .

١٠-٩-١- القص والشد القطرى: (Shear and Diagonal Tension)

١٠-٩-١- يحسب إجهاد القص كمقياس للشد القطرى فى الاعضاء من المباني المسلحة المعرضة لعزوم من المعادلة:

$$U = \frac{V}{bd} \quad (8)$$

حيث U = إجهاد القص

V = قوة القص المؤثرة على القطاع

b = عرض القطاع المعرض للقص .

d = العمق الفعال للقطاع محسوباً من الالياف الخارجية جهة الضغط وحتى نقطة

تأثير محصلة التسليح جهة الشد .

١٠-٩-٢- عدا الكوابيل القصيرة ، تؤخذ أقصى قوة للقص كتلك للقطاع على بعد العمق

(d) من وجه الركيزة . ويجب الأخذ فى الاعتبار تأثيرات اللي والضغط والانحناء فى الاعضاء ذات العمق المتغير ان وجدت .

١٠-٩-٣- اذا ماكانت قيمة إجهاد القص تزيد على القيمة المسموح بها فى المباني بدون

تسليح جزعى فيجب اضافة تسليح جذعى لمقاومة إجهادات القص الزائدة على ١/٢

القيمة المسموح بها بدون تسليح ويجب اضافة تسليح على مسافة لا تقل عن العمق (d)

بعد النقطة التى تتطلب هذا التسليح نظرياً .

١٠-٩-٤- فى حالات الاعضاء المستمرة أو المنشأ بحيث لا توجد كميرات على شكل حرف

T أو فعل مكافئ تطبق الاشتراطات التالية :

أ - يضاف تسليح جذعى كافى لمقاومة إجهاد قص أكثر من ٨٠ كجم/سم^٢ عند أى قطاع

من الركيزة وحتى نقطة بعد نقطة الانقلاب بمسافه ١/٦ من البحر الفعال أو عمق

العضو أيهما أكبر .

ب - يضاف تسليح جذعى كافى لمقاومة إجهاد قص أكثر من ٨٠ كجم/سم^٢ عند أى

قطاع ذو تسليح سالب.

١٠-٩-٥- فى حالة زيادة إجهاد القص عن ٢٧٥ كجم/سم^٢ أو تعرض العضو

لإجهادات متغيرة الاشادة وذو قطاعات مشطوفة وظهرت به شروخ يجب اضافة التسليح

الجذعى لمقاومة كل إجهادات القص .

١٠-١. الاحمال الرأسية المسموح بها فى الحوائط والدعامات المسلحة جزئيا :

١٠-١-١. عندما لا تزيد اللامحورية الاعتبارية على ٢/١ سمك الحائط او الدعامات فيمكن أخذ قيمة قوة الضغط المسموح بها من البند (٨-١٠) .

١٠-١-٢. عندما تزيد اللامحورية الاعتبارية على ٢/١ سمك الحائط تحدد قيمة قوة الضغط المسموح بها على أساس القطاع المكافئ (Transformed section) والتوزيع الخطى للاجهادات . ويهمل تأثير التسليح فى جهة الضغط . وعلى ألا تزيد اجهادات الضغط على القيم القصوى المسموح بها فى الحوائط والدعامات غير المسلحة وكذلك يجب ألا تزيد اجهادات الشد فى التسليح عن القيم المسموح بها فى البند (٤-٢) . ويجب ايضا انقاص الحمل الرأسى المحسوب طبقا لهذا البند نتيجة لتأثير النحافة كما فى البند (٢-٣-٨) .

١٠-١-٣. عندما تتوافق تماما مساحات أو عناصر مسلحة - وموجوده داخل حوائط أو دعامات غير مسلحة - مع متطلبات تصميم وتنفيذ الحوائط والدعامات المسلحة بالتوالى . فإنه يمكن اعتبار مقاومتها للاجهادات وفقا لمعايير تصميم الحوائط والدعامات المسلحة .

١٠-١١ تثبيت الحوائط فى الأسطح الرابطة :

عند تصميم الارضيات او البلاطات كأسطح رابطة لنقل القوى الافقية للحوائط ، فإن الرباط بين كل من هذه الأسطح والحائط يجب أن يصمم ليقاوم قوى افقيه فى مستوى الحائط . ويجب ألا تزيد قوة القص على الرباط المعدنى على القيم المسموح بها والمحسوبة على أساس البيانات الواردة والمعطاة فى الجدول رقم (١٠) . وعندما تعمل الأسطح الرابطة ايضا كركيزة عرضية لحائط فيجب تصميم الرباط لتحمل القوى الافقية المتعامدة على الحائط .

١٠-١٢ التصميم الانحنائى للمباني المسلحة

١٠-١٢-١ الافتراضات :

يجب توافق التصميم الانحنائى للعناصر المختلفة مع الافتراضات الاساسية التالية :

١ - القطاع المستوى قبل الانحناء يبقى مستويا بعد الانحناء .

٢ - معايير المرونة لكل من المباني وصلب التسليح ثابتين .

٣ - قوى الشد تقاوم فقط بالتسليح .

٤ - التسليح يكون محاط تماما ومتماسك مع المباني المحيطة .

١٠-١٢-٢ التسليح الأدنى :

عند كل قطاع من العنصر المطلوب وجود تسليح به ، يجب ألا يقل نسبة التسليح عن

$$\left(\frac{11}{F_y} \right) \% \text{ حيث } f_y \text{ هو إجهاد الخضوع لصلب التسليح المستخدم بالكجم/سم}^2$$

وذلك ما لم يكن التسليح المتواجد بكل قطاع موجب أو سالب يزيد على القيمة المطلوبة من التصميم بما لا يقل عن ٢/١ هذه القيمة .

١٠-١٣ التسليح الجذعى :

١٠-١٣-١ أنواع التسليح الجذعى :

من الممكن أن يتكون التسليح الجذعى من الانواع الآتية منفصلة أو مجتمعة :

١ - كانات عمودية على التسليح الطولى الرئيسى .

٢ - كانات مائلة تصنع زاوية ٤٥° أو اكبر مع التسليح الطولى للشد .

٣ - أسياخ طولية مكسحة بحيث يصنع الجزء المكسح زاويه لا تقل عن ٣٠° مع الجزء

تحتسب مساحة تسليح الكانات المطلوبة الموضوعة عموديا على التسليح الطولى من المعادلة الآتية:

$$A_v = \frac{Y S}{F_v d} \quad (9)$$

حيث A_v = مساحة التسليح الجذعى .

Y = قوة القص المؤثرة على القطاع .

S = تقسيط الكانات فى الاتجاه الموازى للتسليح الطولى .

F_v = الاجهاد المسموح به للتسليح الجذعى فى الشد .

d = العمق الفعال من الالياف الخارجية جهة الضغط وحتى مركز التسليح جهة الشد .

١٠-١٣-٣ الاسياخ المكسحة والكانات المائلة:

- يؤخذ فى الاعتبار فقط $\frac{4}{3}$ الجزء المائل من التسليح المكسح كتسليح جذعى فعال .

-- عندما يتكون التسليح الجذعى من سبيخ او مجموعة اسياخ مكسحة عند نفس البعد من الركيزة ، فالمساحة المطلوبة لهذا التسليح تحسب من العلاقة .

$$A_v = \frac{V}{F_v \sin \alpha} \quad (10)$$

حيث α = هى الزاوية بين محور الكمرة والاسياخ الجذعية المائلة عندما يكون التسليح الجذعى عبارة عن كانات مائلة أو اسياخ مكسحة على ابعاد مختلفة من الركائز. فقيمة المساحة المطلوبة من المعادلة الآتية :

$$A_v = \frac{V}{F_v d (\sin \alpha + \cos \alpha)} \quad (11)$$

١٠-١٣-٤ المسافة بين التسليح الجذعى:

عندما يكون هناك حاجة للتسليح الجذعى ، فإنه يكون على مسافات لخطوط ذات ميل

٤٥° (يمثل الشروخ القطرية المحتملة) ممتدة من منتصف العمق $\left(\frac{d}{2}\right)$ الى اسياخ الشد

الطولية ويتقاطع من خط واحد للتسليح الجذعى على الاقل .

١٠-١٤-١ اجهاد وطول التماسك (Bond and Anchorage length)

١٠-١٤-١ اجهاد التماسك:

فى الاعضاء المعرضة لعزوم وتسليحها فى الشد موازى للوجة المضغوط، تحسب اجهادات التماسك طبقا للمعادلة :

$$u = \frac{V}{\sum j_d} \quad (12)$$

حيث $u =$ اجهاد التماسك .

$\phi \sum =$ مجموع محيط الاسياخ .

$d_j =$ طول ذراع العزوم التى يستطيع العضو تحملها .

١٠-١٤-٢ طول التماسك والمسافات واشتراطات تشكيل التسليح:

- يجب أن يكون طول تماسك تسليح الشد بحيث يكون اجهاد الشد فى الاسياخ عند أى قطاع ممكن مقاومة بالتماسك فى الطول المتبقى من الاسياخ. أو يلجأ الى طرق ميكانيكية لتحقيق طول التماسك وطبقا لما جاء بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (١٩٨٩) .

- يجب امتداد على الاقل ٢/١ التسليح الكلى فى الشد بعد نقطة تلاشى العزوم (وجه الركيزة أو نقطة الانقلاب لمساف لا تقل عن ١٢ مرة قدر قطر الاسياخ أو ينتهى بعد هذه النقطة بجنش .

- يجب أن تفى تفاصيل التسليح من مقاسات وتشكيل ومسافات بين الاسياخ بما جاء فى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة (١٩٨٩) .

١٥-١٠ الوصلات: (Splicing)

يجب عمل الوصلات فقط عند نقاط وبالطريقة التى لا تؤثر على مقاومة الحائط أو الدعامة تأثيراً عكسياً . وتنفذ الوصلات بحيث تضمن انتقال فعال للقوى فى الاسياخ .

١٦-١٠ الغطاء خارج التسليح: (Cover)

يجب أن يكون الغطاء طبقا للمتطلبات الاتية :

أ - يجب ألا تقل المسافة الخالصة من التسليح للواجهة الخارجية للحائط وغير الملامسة مباشرة للتربة ومدفونة فى وصلات المونة الأفقية عن:

- ٥ سم للاسياخ ذات اقطار اكبر من ١٦ مم

- ٤ سم للاسياخ ذات اقطار اكبر من ١٠ مم واقل من ١٦ مم

- ٢ سم للاسياخ ذات اقطار اكبر من ٦ مم واقل من ١٠ مم .

ب - يجب ألا تقل المسافات الخالصة من التسليح لأوجه الحوائط الملامسة مباشرة للتربة (مثل القواعد والاساسات والحوائط الساندة) عن ٧ سم .

ج - يجب ألا تقل المسافات الخالصة من التسليح للواجهة الداخلية للحوائط عن ٢ سم أو قطر الاسياخ أيهما اكبر .

د - يجب الا يقل غطاء المونة أو الحقن أو الخرسانة حول أى جزء من التسليح عن ٤/١ قطر الاسياخ على الاقل عن ٣ مم .

١١- اشتراطات التنفيذ:

١-١١ تخطيط الموقع بالنسبة للمبنى:

١-١-١١ عام

يتضمن هذا الجزء من الكود ارشادات عامة لتخطيط الموقع ووضع العلامات بالنسبة لمبنى من المباني الطوب أو بالبلوكات وعند الحاجة الي تفاصيل أكثر لضمان الدقة في عملية تخطيط الموقع يرجع الى الجزء الاول لهذا الكود (اعمال الموقع).

١-١-٢ التخطيط الأفقى:

يجب تحديد موقع المبنى بدلالة الابعاد فى لوحة التخطيط والتى يمكن ان تكون على اساس نظام شبكى (grid system) ونقاط مرجعية متفق عليها بالنسبة لحدود التنظيم السابق وضعها لهذه المنطقة بواسطة الجهات المسئولة . ويتم تحديد الابعاد الأفقية بأستعمال شريط أو مسطرة صلب . أما الزوايا فيجب تحديدها بواسطة جهاز التيوبوليت . وللمباني الكبيرة أو ذات الاشكال المعقدة فيفضل استخدام الاجهزة الضوئية (الليزر) فى

تخطيطها. فى حالة الحوائط المنحنية او المقوسة فى المسقط الافقى فيجب استخدام نموذج يعد بدقة لكل الشكل المطلوب أو جزء منه ويمكن تخطيط الحوائط المقوسة باستعمال التيودوليت والذي يفضل - بصفة خاصة - استعماله فى الحوائط ذات التقوسات بأقطار كبيرة . وفى حالة وجود فتحات متكرره لها نفس العرض بالمبنى يستعمل قضيب يتم قطعه بنفس المقاسات للتأكد من عروض الفتحات مع تقدم ارتفاع المبنى .

يجب تحديد اركان المبنى بواسطة مسامير أو خوابير خشبية تدق فى الارض بحيث يكون تثبيتها قويا . ويجب التأكد من دقة أوضاع الخوابير وذلك - وعلى سبيل المثال - بقياس اطوال القطرين فى حالة ما اذا كان المبنى على شكل مستطيل .

وفى القطاع الجانبى (حيث الألواح مثبتة فى الخوابير المثبتة فى الارض والتي سيوضح عليها عرض الأساسات وسمك الحوائط والتغيرات فى الأبعاد الأفقية) فيتم تحديدها بوضوح بواسطة الخوابير الخشبية أو المسامير ويجب وضعها فى خط علامات الخوابير مع ابعادها قليلا عن اركان المبنى بما يمكن من استعمالها مع عدم زحزحتها اثناء العمليات الاولى فى البناء . ويمكن عمل قطاعات جانبية أخرى متقاطعه لتحديد مواضع الحوائط والقواطع العمودية .

١١-٣ التخطيط الرأسى :

يجب استعمال جهاز تسوية أفقية (شاخص أو قامة ... الخ) لتحديد المستويات بالنسبة لمستوى ثابت منسوباً الى المستوى المرجعى المحدد على الرسم . كما يجب ان يكون المستوى الثابت على ارتفاع مناسب ويفضل ان يكون مستوى الدور الارضى مع وضع خوابير لعلامات مشيره للمستوى عند كل ركن ويتم حماية هذه الخوابير بالخرسانة لضمان عدم زحزحتها . عند بناء حوائط بأطوال مستقيمه طويله فيفضل تحديد مناسب وسيله . وفى حالة ما اذا كان استعمال الخوابير الخشبية غير مريح كعلامات ، يمكن استعمال اكتاف من الطوب أو البلوكات لتحديد المستوى المرجعى ويجب اعداد قضبان قياس لتحديد

الارتفاعات بالنسبة لنفس المرجع ، كما يجب استعمال الخوابير كعلامات لتمييز اعلى منسوب عند كل دور وكذلك لتمييز بداية ارتفاعات الشبائيك وفتحات الابواب واية ملامح أخرى .

١١-٢ الشدات :

يجب ان تقام وتضان جميع الشدات للمبنى طبقا للمواصفه القياسيه المصريه للشدات ولحين اعدادها يمكن الاسترشاد بأحدى المواصفات الاجنبية فى هذا الشأن . ويجب ملء الثقوب التى تشكلها دعائم الشدات فى الحوائط بمونه مناسبة بعد فك الشدة . ويجب مراعاة أن عدم العناية الكافية اثناء ازاله الشدات قد يؤدى الى حدوث شروخ فى عراميس المونة الافقية لضعف اتزان الحائط. وقد وجد ان استعمال شدات منفصلة يقلل لدرجة كبيرة من حدوث ضرر للحوائط .

١١-٣ التشوين بالموقع :

١١-٣-١ عام :

يجب ان يتم تسليم وتشوين المواد بالموقع بالطريقة التى تسمح باستعمالها بنفس ترتيب ودورها وبحيث يكون من السهل التفتيش عليها وأخذ العينات من كل رسالة منها على حدة . كما يجب فحص جميع المواد عند توريدها وقبل استعمالها للتأكد من انها لم تتعرض لتلف أو ضرر بمضى الوقت .

١١-٣-٢ وحدات البناء :

يجب تفريغ وحدات البناء بالموقع بالونش أو باليد ورصها على مسطح جاف ومستو أفقيا أو على شدة خاصة . ويجب العناية برص الوحدات لتجنب تكسيورها وتأمين اتزان الوحدة . ويجب العمل على حمايتها من مياه الامطار وذلك بالتغطية بالبلاستيك بالنسبة

لوحداث البناء من الخرسانة وسليكات الكالسيوم فيجب العمل على السماح بالمرور الحر لتيار هواء خلال الرص لاتاحة جفاف الوحدات قبل استعمالها في البناء ويجب الاهتمام اهتماما خاصا بوحداث البناء التى تستعمل فى الواجهات .

يجب عدم تشوين وحدات البناء مباشرة فوق التربة المحتوية على أملاح الكبريتات أو الأتربة لتفادى خطورة التلوث الكيميائى أثناء سقوط الندى فى الصباح الباكر كما يجب عدم التشوين على بلاطات الخرسانة حديثة الصب قبل مضى وقت كاف لاكتسابها المقاومة اللازمة .

يجب اتخاذ احتياطات صارمة للتأكد من أن تشوين المواد على بلاطات السقف لا تتسبب فى حمل زائد على المنشأ . ولهذه الاحتياطات أهمية خاصة فى حالة توريد الطوب فى رباطات كبيرة توضع مباشرة بواسطة الونش فى اماكن استعمالها .
يفضل فى حالة استعمال طوب الواجهات ان يتم خلطها بالموقع أو بالمصنع على النحو الذى يوافق عليه المنتج لتجنب حدوث فواصل بين مساحات الالوان فى الواجهة بعد تشطيبها .

١١-٣-٣ الاسمنت والجير المطفا :

يجب تخزين كل من الاسمنت والجير المطفاً على فرشاه خاصه بكل منهما مرتفعه عن الارض وحفظهما فى حالة جافه ويكون الاستعمال بنفس ترتيب الورد الى الموقع . ويجب عدم استعمال الاسمنت أو الجير الحى اذا تعرض للرطوبة لفترات طويله تؤثر عليه .

١١-٣-٤ الركام الصغير :

يتم تخزين الركام الصغير فى خزانات منفصله بقواعد غير معرضه للرطوبة بحيث يكون كل نوع على حده .

١١-٣-٥ المون الجاهزه والخلطه الجاهزه من الجير والرمل :

فى حالة استخدام المون الجاهزه فيجب التخزين فى مكان نظيف على سطح صلب غير منفذ كما يجب حمايتها من الجو منعا لوصول الرطوبه . وتراعى العناية الخاصة فى حالة استخدام خلطات من المونه الملونه وذلك بوضع غطاء لحمايتها من المطر والرطوبة . كما يجب أن تخزن خلطات الجير والرمل الجاهزه للخلط فى مساحة نظيفه على سطح غير منفذ ، لحمايتها من الجو لمنع تعرضها لدرجات البلل والجفاف نظرا لان التغيرات الكبيره فى درجة الرطوبة تؤثر على الكميات المقاسه والمحدد . اما فى حالة استخدام خلطات الجير والرمل الملونه فيجب تغطيتها لحمايتها من تغير اللون .

اما المون الجاهزه للاستعمال (أسمنت : رمل : جير ، أسمنت : رمل) المحتوية على اضافات مؤخره للشك فيجب حفظها فى أوعية تغطى فى حالة عدم استخدامها لحمايه محتوياتها من الجو .

١١-٣-٦ طبقات العزل الحرته

يجب ان يتم تخزين لفائف المواد العازله للرطوبه على طرف اللفه رأسيا أو على جنبها أفقيا فى وضع مستوى فى مكان بعيدا عن الحراره لتفادى حدوث التواء أو خدش فى اللفه .

ويجب ان تعامل وتحفظ صواني المواد العازله سابقه التشكيل (Cavity trays) المستخدمه مع الحوائط المجوفه بعناية شديده ، كما يجب ان تتبع تعليمات الجهات الصانعة بعناية .

١١-٤ تجهيز و خلط واستعمال المون

١١-٤-١ عام

فى المواقع التى تتطلب مون غير محدد مقاومتها ، تحدد مكوناتها طبقا للنسب الواردة

فى الجداول (١٢) ، (١٣) . اما فى المواقع التى تتطلب فيها مون بمقاومة محددة أو بنوعية خاصة فتحدد مكوناتها طبقا للنسب الواردة فى الجدول (١) يفضل أن يكون الخلط للمونة المخلوطة بالموقع ميكانيكيا ويمكن استخدام الخلط اليدوى للكميات الصغيرة وتحمل المونة على لوح نظيف غير منفذ للماء ويجب تنظيف الماكينة واللوح قبل استخدامهم وعند تغيير خلطات المون خاصة الملونة فيها وذلك بعد تفريغ الخلطات مباشرة .

التفاصيل الخاصة بتجهيز معجون الجير و خلطات الجير : الرمل (المادة الخشنة) يمكن اتباعها حسب مواصفات المشروع لحين اعداد مواصفة قياسية مصرية لهذا الشأن . ومن المعروف عمليا انه اذا استخدم الجير مع المون فاما يضاف فى حالة جافة اثناء الخلط او يرسل الى الموقع فى صورة مونة جاهزة الخلط من الجير : الرمل . فى حالة استخدام الاضافات بالموقع فيلزم أن تكون بأذن من المصمم فقط .

بالنسبة لتحضير و خلط واستخدام المون فى المباني الجاهزة يمكن اتباع مواصفات المشروع لحين اعداد مواصفة قياسية مصرية لهذا الشأن .

١١-٢ تحضير المكونات :

يجب ان تقاس مواد المونة بدقة وعندما يكون الخلط بالحجم فيجب ان يستخدم صندوق معاير أو أى اثناء قياس لتحديد المواد ولايجوز الاعتماد على المعايرة بالجواريف . يجب ان يكون الحجم لكل صندوق معايره او وعاء لكل مادة بما يحقق ان يعطى العدد الصحيح من الصناديق الحجم اللازم لكل مادة من الخلطة وبما يتناسب مع شيكارة الاسمنت زنة ٥٠ كجم .

الجدول رقم (١) بالبند ٢-٢-٣ يعطى النسب بالحجم للمون القياسية المحددة فى حالة ما اذا كان مطلوب رتبة محددة للمونة وفى حالة المون التى تجهز بالموقع حيث غير محدد متطلبات لمقاومة أو رتبة المون فيتبع الجدول رقم (١٢) وهو يعطى نسب خلطات الجير والرمل

والاسمنت المطلوب لهذه الخلطات والجدول رقم (١٣) يعطى الحجم المتوسط للخلطة المنتهية بالمتر المكعب لكل ٥٠ كجم اسمنت ومحتوى الماء للمون .

يتم خلط المونة بالموقع باستعمال خلط خرسانى صغير بوعاء مائل أما بالنسبة للكميات الصغيره من المونة فيمكن خلطها يدويا ونقلها على ألواح نظيفة .

يجب التأكد عند خلط المونة من الالتزام باستخدام كمية الماء الصحيحة حيث ان زيادتها تؤدى سلبيا على كل من لون المونة ومقاومتها ومتانتها .

يجب الاهتمام بكل من تحديد نسب المواد ومدة الخلط لها للحصول على القوام المناسب لأهمية جودة أعمال المبانى .

كما أنه يجب تلافى أى اختلاف كبير فى مدة الخلط خاصة عند اضافة مسيلات للخلطه كإضافات ، وبصفة عامة فإن مدة الخلط تتراوح بين ٢-٥ دقائق بعد وضع كل المكونات فى الخلط . ويتسبب نقص مدة الخلط فى عدم تجانس المونة وسوء قابليتها للتشغيل وقلة احتفاظها بالماء ، كما أن طول مدة الخلط تؤثر عكسيا على خاصيتى المقاومة والالتصاق للمون وخاصة المحتوى على اضافات المسيلات ذات الهواء المحبوس لتسببها فى زيادة كمية الهواء المحبوس .

عند خلط المونة ميكانيكيا بوضع حوالى ٤/٣ ماء الخلط والرمل فى الخلط ثم يضاف تدريجيا المحتوى اللازم من الجير و/ أو الاسمنت للخلطة ، ويتبع ذلك الباقي من الرمل والماء ، أو أى ماء اضافى قد يتطلبه تحسين التشغيلية .

عند استخدام الرمل مع مواد خشنة أخرى ، يجب ان يوضع ٤/٣ كمية ماء الخلط تقريبا الى الخلطه وتضاف كمية الاسمنت المطلوبة الى الماء فى الخلط وتخلط ببطء حتى تصبح العجينة متجانسة القوام خاليه من الكتل ثم يضاف بعد ذلك كمية المادة الخشنة المطلوبة مع كمية الماء التى يتطلبها تحسين التشغيلية .

يجب اخذ موافقة المصمم على استخدام الاضافات على ان تتبع تعليمات الجهة الصانعة والتأكد من مطابقه خواصها لحدود المواصفات القياسية التى انتجت على

أساسها وذلك لحين صدور المواصفات القياسية المصرية وفي هذه الحالة يجب تفادى إضافة مياه زائدة في البداية حيث أن المون بالمسيلاات تصبح أكثر سيولة بمجرد دخول الهواء فيها .. ويفضل خلط المسيلاات بجزء من ماء الخلط إلا إذا نصت تعليمات الجهة الصانعة على غير ذلك . كما أنه يجب الحصول على توصيات الجهة الصانعة بنسب استعمال مسيلاات المون للخلطات المختلفة.

جدول رقم (١٢)
خلطات المون الجيرية الاسمنتية

رمز المونة	نوع المونة		متوسط الماء المطلوب لتر / ٥٠ كجم أسمنت
	جير : رمل بالحجم	أسمنت : جير : رمل بالحجم	
أ	١٢ : ١	٣ : ٠.٢٥ : ١	٣٠
ب	٩ : ١	٤.٥ : ٠.٥٠ : ١	٣٥
ج	٦ : ١	٦ : ١ : ١	٤٥
د	٤.٥ : ١	٩ : ٢ : ١	٦٠
هـ	٤ : ١	١٢ : ٣ : ١	٨٠
و	—	صفر : ١ : ٣	—

جدول رقم (١٣)
المكونات بالتر المكعب لكل ٥٠ كجم أسمنت للمونة الرطبة وكمية الماء المطلوبة

رمز المونة	نوع المونة					
	أسمنت : جير : رمل			أسمنت : جير : رمل		
	الخلطة المطلوبة النسب - بالحجم	المكونات بالتر المكعب لكل ٥٠ كجم أسمنت	متوسط الماء المطلوب لتر / ٥٠ كجم أسمنت	الخلطة المطلوبة النسب - بالحجم	المكونات بالتر المكعب لكل ٥٠ كجم أسمنت	متوسط الماء بالتر
١	٣ : ٠.٢٥ : ١	٠.١٤	٤٠	—	—	—
٢	٤.٥ : ٠.٥٠ : ١	٠.١٩	٥٠	٤ : ١	٠.١٦	٤٠
٣	٦ : ١ : ١	٠.٢٥	٧٠	٦ : ١	٠.٢٤	٥٠
٤	٩ : ٢ : ١	٠.٣٣	١٠٠	٨ : ١	٠.٣٠	٦٠
٥	١٢ : ٣ : ١	٠.٤٩	١٤٠	٨ : ١	٠.٣٢	٦٥
٦	صفر : ١ : ٣	—	—	—	—	—

فى حالة استخدام المونة بالاسمنت الخاص والمون الجاهزة الاستعمال والمؤخرة شكها وكذلك الخلطات الاسمنتية المعبأة الجافة فيجب ان تؤخذ فى الاعتبار تعليمات الجهة الصانعة .

١١-٤-٣ استخدام المون:

يجب ان تستخدم المون المحتوية على الاسمنتات (ماعد الخلطات الجاهزة الاستعمال والمضاف اليها مؤجلات للشك) خلال ساعتين من خلط الاسمنت والماء ويجب استبعاد اى جزء من المونة لم يتم استعماله بعد خلال هذه الفترة ولا يجوز اعادة خلطها . اذا كان من الضرورى الاحتفاظ بقابلية التشغيل خلال الساعتين فيمكن اضافة كمية صغيرة من الماء واعادة خلطها تماما . واذا استخدمت المون الملونة فإن اعادة اضافة الماء لها قد يسبب تغيرا ملحوظا فى لون المونة ويجب أن تستخدم المونة الجاهزة طبقا لتعليمات الجهة الصانعة.

تكون مدة تشغيل المونة فى الاقاليم ذات الجو الحار (خاصة صيفا) اقصر ولذلك يجب ان تجهز أولا بأول بالمعدل الذى تستخدم به للحفاظ على قابليتها للتشغيل بدون تغير خلال اليوم الواحد أما بالنسبة للمون التى تخطط ولا تستخدم بمجرد خلطها فيجب بلل الالواح بالماء وتغطية المونة لتقليل فقد الماء بالامتصاص او البخر لمنع جفافها وتصلبها .

يجب تنظيف وغسل جميع المعدات والادوية بعد الاستخدام وكذلك عند تغيير المونة الملونة .

١١-٥-٥ رص المداميك:

١١-٥-١ التخطيط:

عند تنفيذ المبانى من الطوب يجب العناية بتقليل استخدام وحدات البناء المكسره سواء فى مرحلة النقل أو التخزين الى الحد الأدنى ، كذلك تجنب الربط غير المنتظم أو المتكسر

خصوصا عند الفتحات أو الركائز . كما يجب العناية الفائقة بالمدماك الاول فى المبنى لتفادى تراكم الاخطاء نتيجة عدم الدقه فى الاعمال المنتهية . كما يجب التأكد من انتظام المداميك وصحة الابعاد أولا بأول اثناء العمل واثناء ارتفاع المبنى .

يجب الانتقال المسافات الافقيه بين الفواصل العرضيه فى المداميك المتتاليه عن ١/٤ طول وحده البناء ولا تقل بنأى حال عن ٥٠ سم للطوب ، ٧٥ سم للبلوكات . وفى حالة بناء الحوائط بين الاركاز فإنه يجب شد الخيط بين الاركاز قبل البناء . ولتجنب الانحراف يجب سند الخيط المشدود على مسافات لا تزيد عن ٦ متر .

عند تلية الاركاز والاعمال المتقدمة الاخرى فوق المنسوب العام فإنه لا يجوز الارتفاع بالبناء اكثر من ١٢٠ متر فى المرحلة الواحدة وفى حالة الواجهات فإنه يجب ان تكتمل فى عمليه واحدة . ويجب التأكد من استواء الحائط اثناء تقدم العمل بواسطة المعدات المناسبه . وعند وضع وحدات البناء على زاوية كما فى حالة الحوائط الساندة فيجب التأكد من رص وجه الوحدات بالزاوية المطلوبة وذلك باستعمال لوح مسحوب بقيمة الزاويه المطلوبه حتى تضمن ضبط الميل .

كما يجب ان يكون العتب مرتكزا على وحدة بناء كاملة دون الاجزاء مع مراعاة الطول الأدنى للتحميل الوارد فى البند ٩-٣-٣ .

١١-٥-٢ سمك الفواصل:

يحدد السمك الاسمى (المتوسط) لفواصل المونة سواء الافقى أو الرأسى على اساس مقاس وحدة البناء وعادة يكون فى حدود ١٠-١٢ مم . وتسمح هذه الفواصل بتعويض عدم الانتظام فى وحدات البناء . ويمكن التجاوز عن السمك الاسمى لهذه الفواصل على ان يتحقق فى جميع الاحوال انتظام السمك عند اى مقطع على طول الحائط .

فى حالة عمل جدار طرفى أو وصلة متجاورة فإنه يجب تعيين سمك الفواصل مسبقا . على سبيل المثال فى حالة الحوائط المجوفة المبنية من نوعين من الطوب فإنه يجب ضبط

سمك وعدد الفواصل بما يحقق تساوى الارتفاع للشريحتين فى نهاية الحائط .

كذلك فى حالة البناء داخل مبانى هيكلية فإنه يجب التأكد مسبقا من ان ابعاد وحدات البناء التى سيتم اختيارها سوف لا تؤدى الى تعديل سمك الفواصل عن السمك الاسمى ١٠ مم لتحقيق المواضع بين مقاسات الوحدات والفواصل .

١١-٥-٣ تحقيق جودة التماسك بين وحدات البناء والمونة:

يجب ضمان العمل على تأمين التماسك الجيد بين الطوب والمونة نظرا لان درجة التماسك تعتمد على خواصهما مثل المسامية العاليه للطوب التى تؤدى الى زياده امتصاص الرطوبة من المونة خاصة فى الاجواء الحارة . كما ان هذه الاجواء تؤدى الى جفاف المونة وفقدان لونها للتكيف على الطوب اثناء الرص والتسوية للحد الذى يؤدى الى عدم حدوث التماسك وقد ثبت بالخبرة ان التماسك بين الطوب والمونة يتأثر عكسيا بزيادة الجفاف والحرارة . ولتقليل معدل الجفاف فإنه يمكن فرش المونة لاطوال قصيرة قبل وضع المدامك التالى بما يقلل من فقدانها للماء . كما يمكن تعريض الطوب للبلل الخفيف قبل استعماله مما يساعد على التخلص من الاتربة وبالتالي تحقيق تماسك اعلى بين الطوب والمونة ، على الا يزيد البلل للحد الذى يؤدى الى عدم ثبات الطوب فوق فرشاة المونة وايضا ظهور التزهير والبقع على سطح الطوب .

فى حالة البناء بالطوب من الطين المحروق أو الطفلة ، فإنه من الاهمية بمكان التحكم فى معدل امتصاص الماء أثناء البناء وذلك بالتأكد من قوام المونة مع غمر الطوب لمدة لا تزيد على دقيقتين قبل استعماله مباشرة .

فى حالة البناء فى الاجواء شديدة الجفاف فإنه يمكن تحقيق تماسك جيد مع سهولة رص الوحدات باستخدام الطوب الرملى مع ضبط قوام المونة أو رش الطوب بالماء وقبل استعماله مباشرة ويجب عدم غمر هذا النوع من الطوب فى الماء .

فى حالة استخدام وحدات البناء الخرسانية فلا يجب تعريضها للبلل ويستعاض عن ذلك بضبط قوام المونة حتى لا تتأثر بالامتصاص ويمكن استخدام اضافات حافظة للماء اذا لزم الامر (Water- retentivity admixtures) .

فى حالة استخدام وحدات بناء خلاف ما سبق ذكره والتى تحتاج الى البلل قبل استخدامها فإنه يمكن الرجوع الى الجهة الصانعة لهذه الوحدات .

١١-٥-٤ المظهر:

يجب الحرص على استقامة الوصلات الرأسية وتحقيق ذلك يحتاج الامر عمل قياسات دقيقة على الطوب وحساب سمك الوصلات خاصة بالنسبة للدعامات الكتز (ضيقه العرض) مع العناية بالرص بدءاً من القاعدة وعلاقتها بالفتحات .

لتفادى حدوث المظهر غير المتجانس ، يجب العناية بأختيار وحدات بناء من رسائل متماثلة (يرجع لبند ١١-٣-٢) . يلزم تقليل عدم التجانس فى اللون الناتج من المونة بانتظام اعداد وخط المونة (يرجع لبند ١١-٤-٢) .

يجب الحرص على عدم تعرض وجه وحدات البناء للمونة نظرا لصعوبه الازالة والتنظيف وبصفة خاصة لوحدات البناء ذات السطح المشكل .

يجب تسوية المونة بمسطح مبانى الواجهات المسنودة من الخلف قبل تصلد المونة كلما كان ذلك ممكنا .

١١-٥-٥ عمل الفواصل:

يفضل تكميل الوصلات اثناء البناء طبقا لشكل المقطع المطلوب (بند ١١-٥-٦) ويجب ان تتم عملية التكميل بعناية بكبس المونة بحيث تعطى وصلة محكمة بينها وبين وحدة البناء وتساعد على تحمل المونة مع الزمن .

تكهيل المباني هو ملء الفراغات بالمونة وتسويتها بالشكل النهائي وذلك بعد الانتهاء من بناء الحوائط . كما هو مبين بالشكل رقم (١٩) .

تقرغ الفواصل بعرق ١٠-١٥ مم وتنظف الفراغات جيداً بالفرشاة لازالة الأتربة وبقايا المواد ثم تكحل الفواصل طبقاً للون والتكوين والشكل النهائي المطلوب مع حماية الاسطح الخارجيه لوحداث البناء من مونه التكهيل .يراعى ان يتم التكهيل من أعلى إلى أسفل على الا تكون مونه التكهيل أقوى من مونه البناء .

١١-٥-٧ رص الطوب :

ترص وحدات البناء من الطوب على فرشاة مستمره من المونه ويجب ان تكون جميع الفواصل الرأسية والافقيه مملوءه بالمونه تماما وتكون جميع وسائد المونه مستويه ومستقيمة واللحامات الرأسية مصفوفه لتشكل مظهرا متناسقا ، كما يجب ان يكون سمك المون للوسائد واللحامات الرأسية فى حدود ١٠-١٢ مم .

يجب العناية والاهتمام بعدم سقوط المونه على وجه الطوب الظاهر وفى حالة حدوث ذلك يمكن التخلص من المونه بواسطه فرشاه لتنظيف طوب الوجهه بعد الشك الابتدائى للمونه . عند استخدام المونه السائله للحقن للملء الوصلات أو الفراغات فى حدود سمك الحائط يجب مراعاة التوصيات الخاصيه بالمونه ويجب استعمال كمية الماء المناسبه لخلط مونه الحقن اذا ان زيادتها قد تؤدى لحدوث انفصال حبيبي و/ أو تشقق نتيجة لزياده الانكماش . وتحسب كمية الماء المناسبه على اساس معدل امتصاص الطوب المستعمل للماء (بند ١١-٥-٢) .

يرص الطوب المجوف وتجويقاته الي اعلى بعنايه مع ملء التجويقات بالمونه نظرا لان كل من عمليتى الرص والملء تؤثر على مقاومه الحائط وقدرته على العزل الصوتى . وفى حالة استخدام طوب مثقب ترص الطوبيات بفجواتها الي اسفل دون ملئها بالمونه .

اذا تعرضت احدى الوحدات الي زحزحة من وضعها بعد بدء شك المونه فيجب ازالها وتنظيفها واعاده وضعها على مونه طازجه مع عدم استعمال الوحدات التالفه وعند توقف العمل بالبناء مرحليا يفرض استكمالها فيما بعد ، يترك الجزء الذى تم التوقف عنده متترجا بطرف مسنن مع عدم وضع أى مونه أو لحامات عليه .

١١-٥-٨ رص البلوكات :

ترص البلوكات المصمته أو الخلويه على فرشاه كامله من المونه ويجب ملء الفواصل العرضيه والرأسيه تماما بالمون .

فى حالة البلوكات المفرغه يجب فرش المونه فى صورته شرائح منفصله علي جوانب واعصاب البلوكات بسمك لا يزيد علي ٣٠ مم مع ملء الفواصل الرأسية تماما . يجب ضبط قوام المونه وقوتها (بند ١١-٥-٣) بما يحقق جوده التصاقها مع البلوكات ثقيله الوزن ومنع انبثاقها من الوصلات الافقيه . بالنسبه للحوائط التى سترك بدون بياض فيجب التخلص من المونه الزائده اولا بأول حتى لا تشوه منظر الحائط ، ولضمان عدم شك المونه علي سطح البلوك ، يمكن استخدام فرشاه لازاله المونه الزائده بعد شكها الابتدائى لتسهيل وسرعة عمليه رص البلوكات فى الحائط خاصة الكبيره والثقيله ، يفضل رص البلوكات على رافع ميكانيكى متحرك يتغير ارتفاعه طبقا لارتفاع المداميك بما يساعد عامل البناء على نقل البلوكات افقيا بدلا من رفع كل منها على حدة وبما يقلل الوقت والجهد اللازم للبناء .

١١-٥-٩ الاعتاب من البلوكات المسلحة :

يمكن تصنيع الاعتاب من البلوكات المسلحة من بلوكات على شكل (U) ويوضع بها التسليح بكامل طولها بما فيها اماكن التحميل ، تملأ البلوكات بالخرسانه وتملا الوصلات بينهما بالمونه . يحتاج تنفيذ الاعتاب لدعامات مؤقتة خلال فترة الانشاء ولا تزال هذه

الدعامات حتى تكتسب الخرسانة المألثة المقاومة الكافية .

١١-٥-١٠ طبقات عزل الرطوبة والواقيات ذات الأخاديد والثقوب :

يجب وضع طبقات عزل الرطوبة علي فرشته ناعمة من المونة الطازجة وفي حاله ما اذا كانت هذه الطبقات ستوائم تحركات نسيبه أفقيه بين الوحدات لكلا الجانبين فيجب أن يسوى سطح المونة ناعما بالمسطرين ويترك ليتصلد ثم ينظف تماما قبل وضع طبقات عزل الرطوبة .

يجب عدم استخدام ركام خشن في المونة لتفادي اتلاف طبقات العزل . كما يجب تنظيف الوصلات والثقوب بالمدماك الاسفل وذلك بغسله بالماء المتدفق . ويكون هذا الاجراء ضروريا في حالة استعمال الاغشية المرنة (Flexible Membrane) للعزل وذلك لتفادي خطوره تعرضه للتقريب أو التمزق نتيجة لحمل الحائط أعلاه كما انه يلزم عمل تداخل بين طرفي الشرائح العازلة عند وصلها علي الا يقل هذا التداخل عن ١٠٠ مم طول مع الحرص على عدم اختراق أسياخ التسليح أو التثبيت للطبقة العازلة المرنة أو صوانى الفجوات ويراعى عدم ترك طبقات العزل بدون تغطيه اثناء عمليات التشطيب مثل التكهيل أو الترميم أو البياض أو ... الخ .

عند استخدام البيتومين في العزل يجب تسخين أسطح الوصلات التى سيتم عزلها حتى يصبح البيتومين رخوا ثم يضغطوا معا . وعند استعمال الزيت أو مواد البيتومين البولمريه ، يراعى اتمام التنفيذ وفقا لتعليمات الجهة الصانعة .

عند استخدام طبقات العزل من البولى ايثيلين ، يجب استخدام شريط لاصق مزدوج وبالنسبة لعزل الوصلات من الرطوبة بأستعمال الرصاص فيجب ان يشكل اما بالحرق أو بالحشو ، أما الوصلات التى سيتم عزلها بالنحاس أو الزنك فأنها تشكل اما بالحشو أو باللحام .

في حالة استعمال الاسفلت ، يجب تكسيه طبقات العزل فى طبقات متتاليه ويجب ان يكون الاسفلت بالسيوله الكافيه ليلتصق بطبقات العزل . وعلى هذا لا يجب استخدام طبقات العزل التى اساسها البولى ايثيلين مع الاسفلت لتفادي انصهارها وحدوث فتحات فيها .

في حالة استعمال مواد لها قوه تحمل مع الزمن مثل المعادن فيجب السماح لها بالبروز حوالى ١٠ مم خلف الحائط . كما أنه يجب ان تبرز طبقات عزل الرطوبة ماعدا الطوب العازل للرطوبة مسافة ٥ مم على الأقل خلف الوجه الخارجى للحائط .

يجب وضع صوانى التجاويف مرتكزه كلما أمكن ذلك اما بوضعها مباشرة على الدعامه المقامة بالمنشأ مثل البلاطه الخرسانيه التى سوف يبنى عليها الجدار الداخلى أو بواسطة تشكيل قاعدة التجويف لعمل دعامة مناسبه .

فتحات التصريف الارتشاحى (Weepholes) يجب ان تشكل بترك فتحات فى الوصلات الرأسية وعلى مسافات لا تقل عن واحد متر بينهما وبما لا يقل عن اثنين فى كل وصله . ويجب تفادى أغلاق هذه الفتحات بالمونه التى تتساقط اثناء العمل وعند الضرورة يلزم تنظيفها خصوصا عندما يكون من المتوقع انسداد هذه الفتحات توضح الاشكال (٢٠) ، (٢١) ، (٢٢) ، (٢٣) ، (٢٤) ، (٢٥) ، (٢٦) ، (٢٧) ، (٢٨) التفاصيل المختلفه لطبقات عزل الرطوبة .

يجب عمل حشوات معدنية على قدر المستطاع لمنع التسرب حسب احتياجات العمل .

١١-٥-١١ الحواظ المجوفه :

من الشروط الرئيسيه للحائط المجوف منع المياه النافذه من الوصول الي السطح الداخلى . ولهذا فأن السطح الداخلى للشريحة الخارجيه غالبا ما يكون مبتلا طوال عمر المبنى خاصة فى الاماكن الرطبه .

عند بناء الحائط المجوف يجب ألا يقطع التجويف بمواد تصل بين الشريحتين وتنقل المياه من الخارج للداخل ولهذا يجب مراعاة عدم تساقط المونة في التجويف وذلك باستخدام الألواح الخشبية وفتحات سحب ورمل ناعم أو حبل سميك . وفي حالة سقوط مونة على الشدادات أو صوانى التجويف فإنه يجب إزالتها أولا بأول ويجب المحافظة على نظافة قاع الفراغ بإزالة المونة يوميا من خلال فتحات مؤقتة . وقد يكون من الأفضل عمل الفتحات المؤقتة في الشريحة الداخلية للحائط لتفادى عمل رقع في الشريحة الخارجية . ويجب أن تتم عملية التنظيف بعناية لتفادى التلف في طبقات العزل للرطوبة .

يجب أن ترتفع كلا من شريحتى الحائط المجوف في نفس الوقت ، ويجب أن يكون الفرق بين ارتفاعهما في الحدود التالية :

أ - المسافة الرأسية ما بين صفين من الأربطة الرأسية تقريبا .

ب - لا تزيد على سمك ستة مداميك في حالة استخدام أربطة على شكل مثلثات مزبوجة أو فراشة .

ج - لا تزيد على ٢٢٥ مم في الحوائط التى تحش فيها حشوات معدنية لتفادى حدوث لى فى الحشوات .

يجب أن توضع الأربطة فى الوصلات الأفقية عند المدامك المناسب من الشريحة الأعلى أثناء البناء ولا يسمح بدفعها للداخل بعد وضع الوحدات كما يجب وضع الأربطة لطول لا يقل عن ٥٠ مم فى كل شريحة مع ميل بسيط لأسفل فى اتجاه الشريحة الخارجيه . من الضروري أن يكون الحائط المجوف خاليا من البروزات التى قد تشكل نتوء تساعد على تراكم المونة الساقطة وللمنشآت التى تحتاج الى توفير عزل حرارى أو صوتى يمكن الاستفادة ببناء الحوائط المفرقة مع مراعاة أن تبني المبانى مصممة حتى منسوب أرضية الدور المطلوب عزله على أن يمتد الفراغ مسافة ١٥٠ مم أسفل طبقة العزل .

يمكن ترك فتحة رأسية بين كل أربع وصلات رأسية تقريبا أسفل الشريحة الخارجية من الحائط المجوف لتصريف المياه التى قد تتجمع داخل التجويف .

تسد جميع الحوائط المفرغة سدا محكما مصمما عند التقائها بالأعتاب أو الفتحات لتجنب تأثير الرياح ومياه الأمطار . كما تعزل عند بدايتها ونهايتها بالطبقات العازلة . عند تحديد الطبقات العازلة .

عند تحديد الطبقات العازلة للرطوبة خلال الفراغات ، يجب مراعاة وضعها بعيل فى اتجاه القشرة الخارجية للحائط لتوجيه المياه بعيدا عن القشرة الداخلية وكذلك فى الأماكن التى تمر خلالها الجسور أو الأعتاب أو المواد الصلبة فى هذه الفراغات . وتجهز مثل هذه الأماكن بثقوب تبعد عن بعضها ٨٠٠ مم تسمح بتصريف المياه المتجمعة خارج المبنى . وقبل وضع أى مادة عازلة مألثة فى الفراغات ، يجب تغطيه جوانب فتحات تصريف المياه بواسطة القطن أو قطع من شبكات موانع الحشرات البلاستيكية .

يراعى عمل فتحات للتهوية للحوائط المفرغة فى منسوب الدور الأرضى على مسافات مناسبة . يوضح شكل (٢٩) أربطة الحوائط المجوفة .

١١-٥-١٢ حشوات الفروق بين المبانى

١١-٥-١٢-١ تجهيز الأسطح :

من الضروري تنظيف جميع أسطح الحشوات واسطح الفجوات . (التى تحشى بها) ، والتأكد تماما من خلوها من الاتربة والحبيبات والشحم وزيت القوالب ، وإزالة زبد الخرسانة من الأسطح الخرسانية لكشف حبيبات الركام مع المحافظة على غطاء كافى لحديد التسليح ولا يجب دهان أسطح الخرسانة بالبيتومين اطلاقا لأنه سوف يؤثر على قوة التماسك بين الحشوات والخرسانة .

عند استخدام المواد اللاصقة يجب الرجوع الى تعليمات الجهة الصانعة ويصفه عامه فإن المواد اللاصقة يجب ان تغطى تماما الوجه الخلفى لوحات البناء مع استمرار المادة اللاصقة علي وجه الخرسانة كما يجب تلافي سقوط مادة لاصقه على الوصلات المتحركة .

الانواع الرئيسية للنظم اللاصقة المستخدمة هي راتنجات الايبوكسى وراتنجات البوليستر والمونة الاسمنتية المضاف اليها لاستايرين والبيوتادين (مركب عضوى يستخدم فى صناعة المطاط SBR) .

تتراوح فترة تشغيل راتنجات الايبوكس من ٢-٣ ساعات وتكتسب مقاومتها الكلية بالمعالجة الصحيحة خلال ٢٤ ساعة . ولا يجب استعمالها في درجات حرارة اقل من ٤م نظرا لان هذه المواد تختلف عن بعضها بالنسبة لمكوناتها ودرجات الرطوبة النسبية الملائمة لاستعمالها مع الأخذ فى الاعتبار تعليمات الجهة الصانعة عند استخدامها . تتراوح فترة تشغيل راتنجات البوليستر من ٥ دقائق الى ٢٤ ساعة وذلك تبعا لنسبة الراتنجات الى المصلد وايضا تبعا لتفاوت درجات الرطوبة الواسع المدى .

كلا النوعين سواء راتنجات الايبوكس أو راتنجات البوليستر تعطى قوة التصاق عالية وسريعة تقاوم الماء ومعظم المواد الكيميائية .

اما الاساليب المعتمدة على المونة الاسمنتية المضاف اليها مطاط الستايرين والبيوتادين فيتم اعداد المونة بخلط الاسمنت البوتلاندى مع الرمل التنظيف الخالى من الطين بنسبة ١ :

$\frac{1}{2} - 3$ بالوزن ثم يضاف ماء الخلط المعايير بعد احلاله جزئيا او كليا بمادة الستايرين والبيوتادين . وتعد الاسطح التى سوف تلتصق بملئها يمزيج الاسمنت ومطاط الستايرين والبيوتادين ثم تصب المونة على الاسطح وهى مازالت لزجة ثم تضغط الحشوات فى مكانها

للحصول على ترابط منتظم ومظهر منمق للأركان والحواف والدورانات والوصلات ، يفضل استعمال وحدات ربط خاصة ذات اشكال محددة ويمكن انتاجها بعد أخذ رأى المنتج قبل بدء العمل . يوضح اشكال (٣٠) ، (٣١) انواع الاربطة فى المبانى من الطوب والبلوكات .

يجب اعطاء عناية خاصة عند بناء الاركان والحواف للتأكد من استقامتها ورأسيته اثناء مراحل العمل مع تلافي تسنينها كما يجب حماية الاركان والحواف اذا كانت في اماكن عرضه للتكسير اثناء العمل فى الموقع .

يجب مراعاة استمرارية اللحام دون توقف عند انشاء الركائز وكذلك اللحامات عند الاركان بما يحقق التجانس فى المظهر العام . في حالة الركائز المطلوبة لتدعيم الحوائط فيجب ربطها او مسكها جيدا بالحائط المجاور لها .

يجب وضع الجلطات والاعتاب السفليه (الحجر أو الخرسانة) ذات القطعة الواحدة على فرشاة من المونة تحت النهايات أو الكراسى (البسكوته) وذلك لتفادى انكسارها نتيجة التحرك الحرارى أو الهبوط النسبى .

فى حالة استخدام جلسات خشبية منفذه او موصوله يجب تغطيتها بطبقات عازلة للرطوبة بطولها وعرضها الكاملين .. يجب تكحيل الوصلات المفتوحة بالمونة عند استكمال المبانى .

١١-٦-٤ الاعتاب :

يجب ان ترتكز الاعتاب على مسافة تحميل مناسبة (بطول تحميل لا يقل عن ١٥ سم) عند جانبي الفتحات كما يجب وضعها على فرشاة من المونة كما لا يجوز ارتكازها على جزء قصير من بلوك مقطوع .

يجب وضع الجلسات مائلة للاتجاه الخارجى لتصريف ماء المطر من على سطحها العلوى . الاعتاب الخرسانية سابقة الصب يجب اتمام معالجتها وجفافها قبل وضعها فى الحوائط لتفادى حدوث التشريح الناتج عن انكماش الجفاف عند النهايات . أما الاعتاب المصبويه فى الموقع سواء كانت خرسانه مسلحه أو مبانى مسلحه فيجب ان تترك مستوده لفتره كافيه لتصل الى المقاومة اللازمه قبل تعرضها للاحمال التى سوف تتعرض لها .

فى حالة استخدام الاعتاب المركبة (الواح طويلة وعميقة من الخرسانة سابقة الاجهاد لا يجوز عمل ثقب أو فتحات فى المقطع المركب باستثناء الطبقات العزلة للرطوبة ولا يجوز زيادة عمقها على عمق $\frac{1}{3}$ البحر أو ٣٠ سم ايهما اقل مع اتباع ارشادات الجهة المنتجة .

١١-٦-٥ العقود :

يجب استعمال دعائم مؤقتة ، كما يجب تركها مده كافيه حتى تكتسب المقاومة المطلوبة لتحمل الاحمال التى سوف تتعرض لها . كما يجب العناية بوصل حجر العقد الاسفينى الشكل سواء بأستخدام المطاط او بتغيير سمك الوصلات . وتستخدم صوانى الفجوات فى المبانى المجوفه ، ويجب ان تكون الصوانى المستخدمه من مادة مرنة بحيث تنحنى لأخذ شكل العقد أو يعاد تشكيلها (يرجع لكود العقود والقبوات والاقبية الجزء السادس من هذا الكود) .

١١-٦-٦ التسنين والطبقة :

عند بناء حائط سيكون له امتداد فى المستقبل فيجب ان يبنى المدامك المنتهى بأديه أو شطفه بحيث تكون هذه الاديه والكنيزر المجاور مبيتان فى مونه رقمها المميز (٥) (يرجع لجدول رقم (١) بند ٢-٢-٣) حتى يمكن ازالتهما بسهولة عند اعاده بدء البناء بما يمكن استمرارية الترابط . وعمل بديل يمكن الغاء هذه الوحدات او وضعها بارزه ومائله للخارج باستخدام مونه رقمها المميز (٥) .

١١-٦-٧ الاربطه بين الحوائط والقواطيع :

يجب ربط الحوائط والقواطيع بواسطة الشدادات او الاربطه أو الجوايط عند الزوايا والوصلات مع اعطاء عناية خاصة لانشاء الوصلات كما هو مبين برسومات التفاصيل على النحو المطلوب سواء لتوافق الحركة فى اتجاه معين او لتكون منفصله تماما . وعندما يكون هناك ضرورة لوصل القاطع بحائط مجاور او عمود فيجب ان يكون ذلك بالتسنين أو الربط بواسطة البلوك الا اذا طلب غير ذلك . يوضح شكل (٢٢) طرق التثبيت بالأتاد والمثبتات .

١١-٦-٨ فواصل الحركة :

يجب ان تشكل فواصل الحركة مع استمرار العمل . ولكفاءة اداء مادة حشو الفواصل فإنه من الضرورى ان يصمم الفاصل وينفذ بعناية كما يجب ان توضع مواد الحشو سابقه التجهيز فى الفاصل بما يسمح بمسافة بين وجهها ووجه الفاصل لكى يدخل الحشو الى العمق الصحيح . ويجب ان تكون اسطح الفواصل التى سوف يوضع بها الحشو نظيفة وخالية من المواد السائبة وجافة ما لم تكن هناك تعليمات أخرى . كما يجب مراعاة تعليمات الجهة الصانعه عند التعامل مع البطانة والحشو . كما يجب العناية بصب الحشو للعمق المحدد مع تفادى حدوث فقاعات الهواء وضرورة التصاقه بجوانب الفاصل . يوضح شكل (٢٣) نماذج فواصل الحركة .

يمكن ان تبني الهياكل اما اثناء بناء الحوايط او بالتثبيت على الفتحة بعد الانتهاء من بناء الحوايط . وفى حالة بنائها مع الحوايط يجب استعمال دعائم ضاغطة مؤقتة للهيكـل لتفادى انحراف الهيكل اثناء العمل . كما يجب قطع البروزات (Horns) او تبني على بيتها بطريقة لا تضعف الحائط كمنشأ.

يجب تثبيت الخوص الى ظهر القوائم ثم تدخل فى الحوايط وليس من الضرورى استعمال مثبتات عند رؤوس هياكل الابواب الا فى حالة الابواب العريضة . ويجب ايضا العناية بالهياكل المبنية على بيتها وذلك لمنع البقع الناتجة عن طرطشه المونة خاصة فى حالة الابواب الخشبية الغير مدهونة .

١١-٧ الاعمال الاعتيادية :

نظرا لأن التخريم والتثبيت وعمل الفتحات يؤثر بخطورة على مقاومة المباني ، فإنه يلزم كلما كان ممكنا عمل الاكمام والاخاديد بعناية اثناء تنفيذ المباني وذلك لتفادى التكسير بعد انتهاء العمل . وينطبق هذا بصفة خاصة على المجرى الخارجية لأعمال الكهرباء . ويراعى فى الحوايط الخارجية ان توضع المواسير والاكمام مائلة للخارج .

كما انه لا يجوز تنفيذ اى خدمات فى داخل تجاويف الحوايط المجوفة ، كما يجب الانتهاء من الاعمال الاعتيادية قبل البدء فى اعمال البياض والتشطيبات الأخرى . وعند الاحتياج لعمل اخاديد استخدام آلات كهربائية أو ميكانيكية مناسبة ذات قدرة عالية لا تعتمد على الصدم بحيث لا يزيد عمق الأخدود عن القيم التالية :

١/ سمك شريحه الحائط للاخاديد الافقيه .

٢/ سمك شريحة الحائط للاخاديد الرأسية .

المساحة الكلية للقيمة او الاخدود ٣٠٠ مم^٢ .

وفى حالة تثبيت تركيبات ثقيله فى الحائط يجب ان يؤخذ فى الاعتبار اتزان المباني . يجب وضع وحدات تثبيت (الطوب أو البلوكات) فى الحوايط والقواطيع فى الاماكن الصحيحة وذلك لعمل الوزرات والدرابزينات وينود الوصل والتثبيت الأخرى .


١١-٨ الوقاية من الاتلاف اثناء الانشاء :

١ - يجب اخذ الاحتياط بتصور الاتلاف او التشويه الذى قد يحدث للامعمال المنتهية نتيجة للظروف الجوية والاعمال التالية او اى عمليات أخرى ومنع حدوثه .


يجب مراعاة تحديد مواقع الالات الرافعة المستخدمة فى العملية . كما يجب حماية الحواف الحادة للفتحات التى تستخدم من خلالها عربات يدوية أو ما شابهها . قد تكون هناك حاجة لسند مؤقت للحائط اثناء البناء لحمايته من الرياح .

٢ - يجب وقاية المباني حديثة البناء لتفادى غسل المونة بماء الامطار وحتى لا تتشبع الحوايط بالماء . كما يجب تغطية اعلى الحائط بشرائح عازلة للماء لمنع المباني من التشبع لتفادى حدوث ظاهرة التزهير فى المباني الطوب .


فى حالة عدم استخدام الطباالى يجب ابعاد وجهها الداخلى عن الحائط لتفادى تلطيخ وجه الحائط ..




شكل رقم (٢) : القيم المسووع بها لإجهادات الشد نتيجة الانحناء في نظام الرباط المتداخل




شكل رقم (٣) : قيمة الإجهاد المسووع به في القوس



شكل رقم (١) : قطاع رأسي في الحائط مع الوحدات المفرغة




شكل رقم (٤): ارتكاز عرضي فعال ومنع الحائط من الدوران عند الطرفين
الطول الفعال = ٧٥. الطول الكلي (b)




شكل رقم (٥): ارتكاز عرضي فعال ومنع جزئي للدوران عند الطرفين السفلي والعلوي
الارتفاع في حال وجود الطبقات المتوازية للسطح بشكل يمنع استمرارية الرابطة الحائط يقاس بارتفاع
سه هذا الكائن وتعتبر حالة الارتكاز عندها هي تلك التي تتحقق فقط الارتكاز
العرضي الفعال وسواء منع الدوران

الطول الفعال = ٧٥. الطول الكلي (b)



شكل رقم (٦): ارتكاز عرضي فعال ومنع جزئي للدوران عند الطرفين العلوي
أو السفلي وارتكاز عرضي فقط عند الطرفين الآخر
الارتفاع الفعال = ٨٥. الارتفاع الكلي (b)




شكل (٨): دعامة عرضية فعالة ومنع جزئي للدوران
عند الطرفين السفلي ومنع الدعامة
للدوران عند الطرفين العلوي
الطول الفعال = ٥٠. الطول الكلي (b)


شكل رقم (٧): دعامة عرضية كافية عند الطرفين العلوي والسفلي
الطول الفعال = الطول الكلي (b)

شكل رقم (٩): مائلا غير حامل
مراشدة

الطول الفعال = الطول الكلي (b)




شكل رقم (١٣): كروكي الحائط المدعم بدعامات أو عوارض متقاطعة



ح - الطول الفعال (مرا ٣ ل) =
ب - الطول الفعال (٢ ل و ٢ ل) =
١ ل =


ملحوظة: ت = إسله القياسي لل buttressed leaf
H = ارتفاع الفعال أو ارتفاع الفعال أيها أقل

شكل رقم (١٠): الطول الفعال





أقل من $\frac{H}{8}$ (ب) الطول الفعال = ٢ ل (٢) الطول الفعال = ١ ل
أو دمر (٣ ل) أيها أكبر


شكل رقم (١١): الطول الفعال




شكل رقم (١٢): الطول الفعال





تکمل رقم (۱۸) : طول الحائط الفعال





شكل رقم (١٤) : تفسير شكل توزيع الوجهات من مع المصروفات الإجمالي





مستوى




مائل



مستدير




مخروط




تكميل

على فواصل

شكل رقم (١٩): تخطيطات الفواصل « الأنواع الرئيسية »




شكل رقم (١٥) أحاطط ذو المحورية فعالة عند الطرفين



عرض التوزيع = $\frac{L_u}{4}$


٢- المطافئ ذات الرباط المتقابل




عرض التوزيع = $(2lu + a) * s$

ب- المطافئ ذات الرباط المتداخل


شكل رقم (١٦): عرض التوزيع الفعال للأحمال المركزة على الحوائط





شكل رقم (٢١) : قنوة شبك بعضادات إفتراض




شكل رقم (٢٠) : طريقه عزل الرطوبة




شكل رقم (٢٣): عتب صلب للطبقات عزل للرطوبة منفصلة





شكل رقم (٢٤): إطار نافذة معدني




شكل رقم (٢٥): العتبة الخفية للتسرب




شكل رقم (٢٦): عتبة نافذة صلب مع نظام متكامل لعزل الرطوبة




شكل رقم (٢٦) : حائط بار ارتفاع الصدر (حاجز)



منظور






مقطع رأسى






قطاع

شكل رقم (٢٧) : تغيير حائط خارجي الى حائط داخلي




شكل رقم (٢٩) : أربعة الحوائط الجوفية




الأسطوانة : الأسطوانة غير المثقوبة في صواني الجيوب يجب وضع سدادات بها حتى لا يتسرب الماء خلف التجويف


شكل رقم (٢٨) : الإطارات الإنشائية



٢ - فاسيك




ب - إيجليزي




ج - سور حديقة فاسيك


شكل رقم (٢٠) : أنواع الارتطة في المباني من الطوب



د - بناء الأرديات




هـ -




و -

تابع شكل رقم (٢٠) : أنواع الارتطة في المباني من الطوب


ملاحظة: من الضروري اختيار المواد المناسبة لهذه التركيبات لضمان مقاومته الخارجية
للصوت




دعامة متصلة



جدار ممتد ومحمية
داخل الخرسانة




طريقة تثبيت الطوب في الخرسانة




جدار ممتد ومحمية داخل الخرسانة
كثافة (مستوية)
من الداخل
لوح تقوية بين
الدرجتين
وصلة طرية


شكل رقم (٣٢) : طريقة التثبيت بالأوتار والسحابات



٩ - رباط جداري بسيط




ب - رباط جداري بسيط




ج - رباط الجداري المركزي


شكل رقم (٣١) : أنواع الدرابطة في الباقي من البلوكات



فواصل مانعة للتسرب



وصلات التناكب
وصلات الانكماش



وصلات التمدد

شكل رقم (٢٣) : نماذج فواصل الحركة

تبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / إبراهيم السيد البهناوي

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

١٠١٥٨ س ١٩٩٤ - ٢٠٠٠